

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان برنامه و بودجه

# بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار

نشریه شماره ۱۰۰

چاپ دوم

معاونت فنی  
دفتر تحقیقات و معیارهای فنی

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان برنامه و بودجه

# بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار

نشریه شماره ۱۰۰

معاونت فنی  
دفتر تحقیقات و معیارهای فنی

## فهرستبرگه

نیامیر، ایرج

بلوک بتی و کاربرد آن در دیوار / [ایرج نیامیر]؛ معاونت فنی، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. - تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات، ۱۳۷۲، ۱۳۶۸.

۶۵ ص.: مصور. - (سازمان برنامه و بودجه. دفتر تحقیقات و معیارهای فنی؛ نشریه شماره ۱۰۰) (انتشارات سازمان برنامه و بودجه؛ ۷۲/۰۰/۲۵)

چاپ دوم

کتابنامه: ص. ۶۵

۱. دیوارهای بتونی. ۲. ساختمانهای بتونی. ۳. مصالح ساختمانی. الف. سازمان برنامه و بودجه. دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. ب. سازمان برنامه و بودجه. مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات. ج. هنوان. د. مسلسله انتشارات.

TA ۲۶۸ / ۱۰۰ ش. ۱۳۷۲

بلوک بتی و کاربرد آن در دیوار (چاپ دوم)

تهریه گننده: دفتر تحقیقات و معیارهای فنی

ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات

چاپ اول: ۱۳۶۸، ۱۰۰۰ نسخه

چاپ دوم: ۱۳۷۲، ۱۰۰۰ نسخه

چاپ و صحافی: مؤسسه زحل چاپ

بها: ۵۰۰ ریال

همه حقوق، براء، ناشر محفوظ است.

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۷	مقدمه
۹	۱. خصوصیات و مشخصات بلوکهای بتنی
۹	۱-۱. مصالح اولیه بلوک
۹	۱-۱-۱. سیمان
۹	۱-۱-۲. مصالح سنگی
۱۰	۱-۱-۳. مخلوط مصالح سنگی
۱۱	۱-۱-۴. آب
۱۱	۱-۱-۵. مواد افزودنی
۱۱	۱-۱-۶. روش‌های تهیه
۱۱	۱-۲. تهیه مخلوط بتن برای بلوک
۱۲	۱-۲-۱. قالب‌گیری
۱۲	۱-۲-۲. عمل آوردن و محافظت بتن بلوک
۱۴	۱-۲-۳. حمل و نقل و انتبار کردن
۱۵	۱-۳-۱. بسته‌بندی
۱۵	۱-۳-۲. بارگیری
۱۶	۱-۳-۳. حمل
۱۶	۱-۳-۴. انتبار کردن
۱۷	۱-۴. ویژگی‌های انواع بلوکهای بتنی
۱۷	۱-۴-۱. انواع بلوکها
۱۸	۱-۴-۲. شکل بلوکها
۱۹	۱-۴-۳. ابعاد و اندازه بلوکها
۲۱	۱-۴-۴. مشخصات فنی بلوکهای بتنی
۲۱	۱-۵-۱. تغییرات حجمی بلوک
۲۱	۱-۵-۲. مقاومت و ایستایی بلوک
۲۲	۱-۵-۳. مقاومت در برابر حریق
۲۴	۱-۵-۴. پایایی بلوک بتنی
۲۵	۱-۵-۵. عایق حرارتی و صوتی بلوکهای بتنی
۳۱	۲. طراحی و ساختمان دیوارهای بلوک بتنی
۳۱	۲-۱. سیستم مدولار
۳۲	۲-۲. ملات‌ها
۳۲	۲-۲-۱. خواص ملات‌ها
۳۴	۲-۲-۲. انواع ملات‌ها

## عنوان

## صفحه

۳۲	۳-۲. انقباض و انبساط دیوارهای بلوک بتنی
۳۲	۱-۳-۲. تغییرات حجمی در رابطه با عامل رطوبت
۳۸	۲-۳-۲. تغییرات حجمی ناشی از تغییرات درجه رطوبت
۳۸	۳-۳-۲. حرکات ناشی از نحوه بارگذاری، لرزش شالوده‌ها و اتصالات خاص
۳۹	۴-۲. بندها و ترکها
۳۹	۱-۴-۲. بندها
۴۰	۲-۴-۲. ترکها
۴۱	۵-۲. مشخصات و اصول بنایی در بلوک چینی
۴۱	۱-۵-۲. ملات‌گذاری
۴۳	۲-۵-۲. بلوکهای بتنی
۴۳	۳-۵-۲. عملیات بنایی
۴۹	۳. مشخصات و جزئیات اجرایی
۴۹	۱-۳. مشخصات سازه‌ای
۴۹	۱-۱-۳. بلوک چینی ساده
۵۱	۲-۱-۳. بلوک چینی پرسیده (از بتن درجا)
۵۱	۳-۱-۳. مقاومت بلوک و دیوار
۵۲	۴-۱-۳. بلوک چینی مسلح
۵۲	۲-۳. کاربردهای خاص دیوارهای بلوک بتنی
۵۷	۱-۲-۳. دیوارهای حاصل
۵۸	۲-۲-۳. دیوارهای حصار
۵۸	۳-۳. نازک‌کاری و نماسازی
۵۸	۱-۳-۳. نصب تجهیزات
۶۰	۲-۳-۳. تقویت بندها و بندکشی
۶۲	۳-۳-۳. اندودکاری
۶۳	۴-۳-۳. نقاشی دیوارهای بلوک بتنی
۶۵	منابع

## پیشگفتار

به کارگیری شیوه‌های نیمه صنعتی، یکی از راههای منطقی برای پاسخگویی به نیازهای ساختمانی کشور است، و از این‌رو " دفتر تحقیقات و معیارهای فنی "، در قالب بخشی از فعالیتهای خود، به اشاعه آن می‌پردازد، انتشار بعضی از نشریه‌های پیشین این دفتر، مانند نشریه‌های شماره ۸۲ و ۹۴، نیز در همین راستا بوده است.

نشریه‌های یادشده – که به سقفهای مجوف بتنی (تیرچه و بلوك) اختصاص یافته بود – در شرایطی به جامعه فنی کشور ارائه شد که کمبود پروفیلهای فولادی، استفاده بیشتر از بتن را، بهویژه برای ساخت سقف، اجتناب ناپذیر کرده بود. نشریه حاضر نیز به دلیل نیازهای بخش ساختمان برای بازارسازی و نوسازی کشور، جهتگیری برای ساخت اصولی این‌گونه دیوارها و بالاخره تکمیل آگاهیهای لازم برای یک روش کامل ساختمان‌سازی نیمه صنعتی (دیوار و سقف بتنی سبک) تهیه شده است.

در این نشریه، مطالب مختلفی از منابع گوناگون داخلی و خارجی استخراج، مقایسه و بررسی شده‌و با دیدی پژوهشی، مجموعه اطلاعاتی درباره استفاده از بلوك بتنی پیش ساخته در ساخت دیوارهای باربر و غیرباربر ارائه گردیده است، با این امید که در آینده با پشتونه نظرات اصلاحی سایر کارشناسان و صاحب‌نظران، محتوای این نشریه غنی‌تر شود و دست اندکاران فن ساختمان، با استفاده از منابع و مدارک کاملتر و موئیت‌تر و تجربه‌های حاصل از کاربرد مطالب این نشریه توفیق بیشتری به دست آورند.

در اینجا، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی فرصت را مفتخم می‌شود و از کوشش‌های آقای مهندس ایرج سی‌میر که محقق، گردآورنده و کارشناس این نشریه هستند، قدردانی می‌کند و از دیگر کارشناسان خود، آقایان دکتر فریدون امینی، مهندس مرتضی قاسم زاده، مهندس سید اکبر هاشمی، مهندس مسعود عسگری و مهندس عزیز‌الملجموقی، و نیز از آقایان دکتر مهدی قالی‌آفیان، مهندس محمد میرزا خطیب شهیدی، و مشاوران گروه ۴ و گنو، به خاطر اظهار نظر برپیش‌نویس این نشریه تشکر می‌نماید.



## مقدمه

روشهای مختلف تولید صنعتی و نیمه صنعتی قطعات ساختمانی برای جوامگویی به نیازهای موجود در بخش ساختمان پیشنهاد می‌شود و در مواردی نیز به اجرا درمی‌آید. اغلب این نوآوریها به علت ناهمانگی با تکنولوژی محلی، مسائل اقتصادی - اجتماعی و فرهنگ خاص کشور با شکست مواجه می‌شوند و با ایجاد مسائل پیش بینی نشده برای ادامه حیات خود مشکلات این بخش می‌افزایند.

یکی از شیوه‌های نیمه صنعتی که می‌توان گفت با شرایط عمومی کشور مطابقت دارد و تا حدودی نیازگذشته متداول بوده است، استفاده از بلوکهای بتی در ساختمان سازی است. این روش از نظر تهیه مصالح اولیه، تکنولوژی تولید و کاربرد آن کاملاً متناسب با منابع و امکانات کشور است و بنابراین، داشتن ضوابط و مقررات مربوط به تولید و کاربرد بلوکهای بتی خواهد توانست نقش عمده‌ای در مقابله با مشکل مسکن ایفا کند. ساختمانهای بلوک بتی در مقایسه با سایر ساختمانهای بنایی از امتیازات زیر برخوردار است:

۱. کوتاه بودن زمان عملیات ساختمانی
۲. ایجاد عایق حرارتی مناسب
۳. ایجاد عایق صوتی بسیار خوب
۴. داشتن مقاومت بسیار خوب در مقابل حریق
۵. داشتن سطح تمام شده مناسب و راحت برای نازک کاری و نمازی بنا
۶. یکارچگی و سبکی نسبی وزن ساختمان
۷. امکان تامین مقاومت خوب در برابر زلزله
۸. اقتصادی بودن از نظر کاربرد مصالح و نیروی کار

با در نظر گرفتن امتیازات ذکر شده، تهیه دستورالعمل برای کاربرد این مصالح ضرورت بیشتری پیدا می‌کند، تا ضمن رفع کاستیهای موجود، بتوان در مقابله با مشکلات بخش ساختمان به طور اصولی کامی به جلو برداشت.



## ۱. خصوصیات و مشخصات بلوکهای بتنی

### ۱-۱. مصالح اولیه بلوک

اجزای اصلی تشکیل دهنده بلوکهای بتنی عبارتند از: ماده چسبنده<sup>۱</sup> یا سیمان، مصالح سنگی (مخلوط شن و ماسه) و آب؛ در صورت نیاز، از مواد افزودنی مانند کفسازها و تولیدکننده‌های گاز برای تولید بلوک متخلخل یا اسفنجی استفاده می‌شود.

### ۱-۱-۱. سیمان

سیمان مورد مصرف در بلوکهای بتنی اغلب از نوع سیمانهای پرتلند معمولی و یا در مواردی پرتلند زودگیر می‌باشد. در شرایط خاص، از سیمانهایی مانند سیمان روبارهای، سیمان آلومینیومی، سیمان پرتلندضد سولفات نیز استفاده می‌شود.

مقدار سیمان بسته به میزان مقاومت خواسته شده از بلوک، مطابق مشخصات فنی در نظر گرفته  
۲ می‌شود.

### ۱-۱-۲. مصالح سنگی

مصالح سنگی از دو بخش درشت دانه(شن) و ریزدانه(ماسه) تشکیل شده است:

الف) مصالح درشت دانه. مورد استفاده در بلوک بتنی باید از الک ۱۲/۵ میلیمتر رد شده و روی الک ۴/۷۵ میلیمتر باقی بماند. این مصالح از شن رودخانه‌ای یا سنگ شکسته و یا مخلوطی از آیندو، و در موارد خاص، حتی از سرباره کوره‌های آهن‌گذاری به دست می‌آید.

دانه‌های شن باید کاملاً "محکم و با دوام از سنگهای سختی مانند گرانیت، سیلیس و غیره باشد.

دانه‌های شن باید دارای شکل کروی و نزدیک به مکعب باشد و از مصرف دانه‌های پولکی و سوزنی پرهیز شود.

شن باید کاملاً "تمیز و عاری از مواد آلی، خاک، کلوجه‌های رسی و ترکیبات معدنی و شیمیایی زیان آور باشد.

۱. سیمان پرتلند، آهک، سیمان بنایی و یا یکی از اختلاطهای آنها و نیز چسبهای ارگانیک.

۲. نگاه کنید به: استاندارد شماره ۷۵ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نشریه‌های ۵۵ و ۱۰۱ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی.

ب) مصالح ریز دانه (رد شده از الک ۴/۲۵ میلیمتر) از ماسه طبیعی و یا ماسه شکته و یا مخلوطی از این دو تهیه می شود. ماسه باید دارای دانه های سخت و بادوام باشد؛ از به کار بردن ماسه های شیستی و سست باید خودداری شود.

ماسه باید کامل "تمیز (در صورت نیاز شسته شده)" و عاری از مواد آلی، حاک، کلوخه های رسی و ترکیبات معدنی و شیمیایی زیان آور باشد. حداقل لای و ذرات ریز در ماسه باید از مقدار معینی که مشخصات فنی مجاز می داند تجاوز کند.<sup>۱</sup>

### ۱-۱-۳. مخلوط مصالح سنگی

مصالح سنگی علاوه بر مرغوبیت و شرایطی که در هر مورد به طور جداگانه ذکر شد، باید به نسبت های معین و مشخص مخلوط شوند تا همگنی و استقامت بتن در حد لازم و مطلوب تأمین شود. عدم رعایت نسبت های صحیح مصالح سنگی در مخلوط باعث ایجاد خلل و فرج و سطوح کromo و تضعیف مقاومت بتن می شود، یا مصرف سیمان را زیاد می کند. علاوه بر این، چون مخلوط مصالح رقم قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص می دهد، عدم رعایت نسبت ها در مخلوط مسلمان بازده اقتصادی مناسب نخواهد داشت. به طور کلی مخلوط باید به نحوی باشد که مصالح دانه درشت داخل ماسه غرق نشوند (یعنی ماسه بیش از اندازه نباشد) و یا، بر عکس، مصالح دانه ریز کامل "بتواند فضاهای خالی مابین مصالح دانه درشت را پر کند (یعنی ماسه کمتر از اندازه لازم نباشد). در زیر، جدول دانه بندی با الکهای (آشتو ۹۲) که با مخلوط بلوک های بتُنی سازکار است، ارائه می شود.

جدول ۱. دانه بندی مخلوط مصالح سنگی ریز و درشت

اندازه الک	درصد مواد رد شده از الک
۱۲/۵ میلیمتر	۱۰۰ درصد
" ۹/۵	* ۴۵-۲۵ درصد
" ۴/۲۵	* ۴۸-۳۰ درصد
" ۲/۳۶	* ۴۲-۲۳ درصد
" ۱/۱۸	* ۳۲-۱۲ درصد
" ۰/۶	* ۲۷-۹ درصد
" ۰/۳	* ۱۲-۲ درصد
" ۰/۱۵	* ۲-۰ درصد

\* عدد سمت چپ توصیه می شود.

۱. نگاه کنید به: مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی.

### ۱-۴. آب

آب مصرفی برای شستن مصالح، تهیه مخلوط بتن و عمل آوردن بلوك بتی باید از نظر مواد مضر محلول کنترل شود و عاری از هرگونه مواد اضافی زیان آور مانند املاح شیمیایی، مواد آلی، روغنهای اسیدها و موادی باشد که باعث تغییر رنگ و یا لکه دار شدن بتن می شود. اهمیت کیفیت آب برای تهیه مخلوط بتن در حد آب آشامیدنی است و باید شدیداً از مصرف آبهای مشکوک که آزمایش‌های لازم در مورد آنها انجام شده است، پرهیز شود.<sup>۱</sup> اندازه آب نسبت به ابعاد و اندازه و شکل مصالح سنگی و رطوبت موجود در آنها تغییر می کند. علاوه بر آن، مقدار سیمان و مقاومت بتن با میزان آب رابطه مستقیم دارد و باید مطابق مشخصات فنی خاص تعیین شود. اگر روانی بتن را به چهار دسته سفت، خمیری، شل و آبکی تقسیم کنیم، برای تهیه بلوك بتی از بتن "soft" استفاده می شود.

### ۱-۵. مواد افزودنی

موادی که در هنگام تهیه مخلوط بتن اضافه می شود<sup>۲</sup> غالباً به شرح زیر است:

(۱) مواد رنگی، که از آنها برای تهیه بلوك بتی رنگی استفاده می شود؛ شرایط مصرف این ماده باید مطابق مشخصات فنی خاص تعیین شده باشد.

(۲) مواد افزودنی برای کنترل گیرش بتن، که معمولاً "برای کاهش زمان گیرش و تسريع در ایجاد مقاومت بتن از زودگیر کننده‌ها استفاده می شود. مصرف این ماده نیز باید مطابق مشخصات فنی خاص باشد.

(۳) مواد روان کننده و کنترل کننده گیرش بتن و یا تقلیل دهنده رطوبت پذیری بلوك بتی؛ مصرف این مواد نیز باید مطابق مشخصات فنی خاص باشد.

(۴) مواد حباب‌ساز، که برای تهیه بلوكهای بتی مقاوم در مقابل آب و هوای متغیر و سخت مورد استفاده قرار می گیرد. مصرف این گونه مواد نیز مطابق مشخصات فنی خاص مجاز خواهد بود.

(۵) مواد کفساز یا تولیدکننده گاز برای تهیه بتن اسفنجی و بلوكهای سبک

### ۱-۶. روش‌های تهیه

#### ۱-۶-۱. تهیه مخلوط بتن برای بلوك

الف) پیمانه کردن مصالح

مواد تشکیل دهنده بتن براساس میزان تعیین شده (مطابق مشخصات فنی خاص) برای مقاومت مورد نظر باید با دقت تمام بر حسب وزن یا حجم پیمانه شوند.<sup>۳</sup>

۱. نگاه کنید به: نشریه‌های ۱۰۱ و ۵۵ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی و استاندارد شماره ۷۰ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

۲. برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به: نشریه شماره ۱۰۱ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی (فصل چهارم صفحات ۱۳-۴)

۳. نگاه کنید به: طبق‌بندی بتن‌ها، در نشریه ۱۰۱ و نسبت اختلاط و انتخاب نوع بتن در نشریه ۵۵ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی وزارت برنامه و بودجه.

### ب) مخلوط کردن مصالح

برای مخلوط کردن، توصیه می شود از وسائل مکانیکی (مانند بتونیر) استفاده شود. برای این کار، ابتدا کلیه وسائل شامل مخلوط کن، وسائل حمل و نقل و قالبها از مواد زاید، پاک و تمیز شده، و آماده می شوند. سپس، مصالح پیمانه شده به ترتیب از مصالح دانه درشت، مصالح دانه ریز و سیمان در مخلوط کن ریخته می شوند. بعد از اختلاط کامل مصالح خشک و ضمن عمل مخلوط کردن، آب به میزان تعیین شده به مخلوط اضافه می شود. عمل اختلاط تا حصول یک مخلوط بتنی که از لحاظ رنگ و صورت ظاهر کاملاً "یکنواخت باشد، ادامه می یابد. زمان اختلاط در هیچ حالت نباید از ۲/۵ دقیقه کمتر باشد. چنانچه در مواردی عمل مخلوط کردن با دست انجام می گیرد. ابتدا باید مصالح دانه درشت را روی سکوی تراز که غیر قابل شفود در برابر آب است پخش کرد و سپس مصالح دانه ریز را روی مصالح قبلی پخش نمود؛ سپس، روی این مخلوط باید سیمان خشک اضافه شده، و حداقل سه بار زیرورو شود. پس از آن، ضمن پاشیدن تدریجی آب، عمل مخلوط کردن باید تا وقتی ادامه پیدا کند که مخلوط دارای رنگ و شکل کاملاً "یکنواختی شود. باید توجه داشت که با روش حاضر باید ۱۵ دقیقه به مقدار سیمان افزود. مخلوط بتن باید به اندازه‌ای تهیه شود که حداقل در مدت نیم ساعت به مصرف برسد؛ از آخره کردن مصالح باید موکدا" خودداری شود.

### ۱-۲-۲. قالبگیری<sup>۱</sup>

در صورتی که بلوك به وسیلهٔ ماشین و به صورت مکانیکی قالبگیری می شود، مراعات مشخصات فنی خاص ماشین مورد استفاده الزامی است. "مصفافاً" ، باید کاملاً "توجه داشت که قالبها حتماً" از مواد زاید پاک و تمیز شوندو تراکم مطلوب بتن به هر شکل ممکن (لرزاندن، کوبیدن و یا ضربه زدن) تأمین شود. اگر قالبگیری به وسیلهٔ دست انجام می شود، مخلوط بتن باید به دفعات در قشرهای ۵ تا ۷/۵ سانتیمتری در قالب ریخته شده، و هر قشر به طور جداگانه کوبیده شود. بلا فاصله بعد از قالب زدن باید بلوكها از قالب جدا شود و حداقل مدت ۱۲ ساعت (یا مطابق مشخصات فنی خاص) در محل سرپوشیده و دور از آفتاب و دور از آتش و باد شدید قرار گیرد. در این مدت، بلوكها را باید کاملاً "محافظت کرد تا آسیب ندیده یا شکسته نشوند.

### ۱-۲-۳. عمل آوردن و محافظت بتن بلوك

بلوك بتنی تا زمانی که به اندازه کافی سخت نشده است، باید در برابر اثرات نامطلوب محیطی محافظت شود. عمدت‌ترین این اثرات عبارتند از:

- ۱) خشک شدن زودرس در اثر تابش آفتاب و وزش باد
- ۲) شسته شدن به وسیله باران و آبهای نادرست
- ۳) کاهش سریع درجه حرارت بتن در روزهای اول (شوك حرارتی)
- ۴) سرمای زیاد یا بخزدگی


عدم محافظت درست از بتن، در مقاومت، جع شدگی (انقباض) و شکل ظاهری بلوك تأثیر مستقیم دارد. روش‌های زیر برای عمل آوردن بلوك بتنی مرسوم است:

#### الف) عمل آوردن با آب

این روش در هوای گرم و خشک معمول است و به وسایل و تجهیزات یا تمییدات خاص، جز آبپاشی برای حفظ رطوبت و استفاده از سرپناه برای حفاظت از تابش آفتاب و باد و باران، نیاز ندارد. در این روش، میزان آبپاشی به شرایط جوی بستگی دارد و معمولاً "باید حدود یک هفته به طول انجامد. بعد از این مدت، بلوكها را باید دور از باران و رطوبت اضافی انبار کرد. این نوع عمل آوردن بدون حفاظت در هوای سرد و یخنده‌دان امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه مخلوط بتنی قبلاً "حاوی مواد مضاف مانند تسریع‌کننده‌ها باشد، که دستور العمل آن مطابق مشخصات فنی خاص خواهد بود.

#### ب) گرم کردن بلوكهای بتنی

این روش که در مقیاس کوچک و تولید محدود امکان‌پذیر است، روشی بسیار ساده بوده، و در هر شرایطی قابل اجراست و به تجهیزات، وسایل و امکانات زیاد نیاز ندارد. بلوكها در مقابل نوعی بخاری که مجهز به بادبزن است، چیده می‌شوند (شکل ۱). به منظور جریان یافتن هوای گرم از میان بلوكها باید موارد زیر در هنگام چیدن رعایت شود:



شکل ۱

ابتدا، رج اول روی چوبهای چهار تراش  $15 \times 10$  سانتیمتر با فاصله  $5/2$  سانتیمتر در جهت عبور هوا چیده می شود و سپس، رج دوم با فاصله  $5/2$  سانتیمتر (که توسط چوبهای چهارتراش  $5/2$  سانتیمتر نامن می شود) از رج اول چیده می شود؛ چندن بلوکها تا ارتفاع لازم به همین صورت ادامه پیدا می کند. تعداد بلوکها در این مجموعه، بسته به قدرت بخاری و بادبزن و همچنین شرایط آب و هوا تعییر می کند، توصیه می شود که این مجموعه بیش از حداقل  $4$  بلوک در عرض،  $6$  بلوک در ارتفاع و  $4$  متر طول نداشته باشد. مطابق شکل  $1$ ، روی بلوکها را باید با چادر ضخیم (مانند برزنت یا مشابه که در مقابل حرارت مقاوم باشد) با فاصلهای حدود  $25$  سانتیمتر از دو طرف پوشاند. که جریان هوا در اطراف بلوکها به راحتی امکان پذیر باشد. زمان خشک شدن بلوکها به شرایط آب و هوا و میزان رطوبت بستگی دارد. در هر حال میزان رطوبت بلوک پس از خشک شدن باید با رطوبت عمومی محل کار مطابقت داشته باشد.

#### ج) عمل آوردن با بخار آب

برای تسریع در عمل آوردن بلوکها، از روش گرم کردن بلوکهای بتی با بخار آب استفاده می شود. این شیوه عمل آوردن که در تولید انبوه بلوک به کار می رود، نیاز به اطاقهای بخار و تجهیزات دیگر نیاز دارد. درجه حرارت در این اطاقهای  $85$  درجه سانتیگراد بالا می رود و وسائل داخل اطاقهای متناسب با این شرایط طراحی شده‌اند. در این روش، بالا بردن درجه حرارت و پایین آوردن مجدد آن به آرامی انجام می گیرد و سعی می شود که در طول کار، بلوکهای بتی آب خود را از دست ندهند. در این روش، مدت عمل آوردن به حدود یک روز کاهش می یابد.

#### د) عمل آوردن با استفاده از اتوکلاو

این روش به تجهیزات و امکانات بیشتری نیاز دارد و اغلب برای عمل آوردن بلوکهای بتی سبک به کار می رود. در این روش، بلوکها در بخار آب زیر فشار  $15$  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع قرار می گیرند. در این روش، مدت عمل آوردن به چند ساعت کاهش می یابد. این روش، علاوه بر کوتاهی زمان، امتیازات دیگری نیز به شرح زیر دارد:

- جمع شدگی در اثر خشک شدن و انبساط ناشی از جذب رطوبت در بتی به حداقل خود می رسد.
- به علت ترکیبات مضاعف آهک در سیمان، مصرف سیمان در شرایط اتوکلاو کمتر است.
- بلوکهای تولید شده با این روش از نظر رنگ کاملاً "یکسان و یکدست" هستند.
- گوناهی زمان عمل آوردن باعث صرفه‌جوییهای زیاد در ناسیمات جنبی کارگاه است.

### ۳-۱. حمل و نقل و انبار کردن


به علت کار تخصصی و مخارج نسبتاً "زیادی که برای بلوکهای بتی صرف می شود و همچنین حساسیت بلوکهای بتی در مقابل رطوبت و آلودگیها، به اضافه شکل فیزیکی آنها که شکننده و سنگین است، محافظت کامل از بلوکهای بتی در کلیه مراحل حمل و نقل ضرورت دارد. مراحل حمل و نقل شامل چهار مرحله بسته‌بندی، بارگیری، حمل و تخلیه و انبار کردن است که در هر مرحله، باید مقررات مربوطه به تناسب و مقیاس کار رعایت شود.

### ۱-۳-۱. بسته‌بندی

همان‌طور که اشاره شد، لازم است بلوک‌های بتنی برای حمل و نقل بسته‌بندی شوند تا ضمن محافظت از شکستگی و لب پرشدن بتوان از نفوذ آب (به صورت باران یا هر صورت دیگر) به آنها جلوگیری کرد. بلوک‌ها به صورت دسته منظم از روی سطوح ملات خور بمنحوی که سوراخها در امتداد هم و به صورت فائم باشند، روی هم چیده می‌شوند و ابعاد این دسته‌ها در طول ۲ بلوک (حدود ۱۲۰ سانتیمتر)، در عرض ۶ بلوک (حدود ۱۲۰ سانتیمتر) و در ارتفاع ۶ بلوک (حدود ۱۲۰ سانتیمتر) خواهد بود. دسته بلوک‌ها باید روی یک صفحه چوبی با ارتفاع حدود ۱۵ سانتیمتر از سطح زمین چیده شوند تا فاصله ایجاد شده از سطح زمین علاوه بر تسهیل استفاده از ماشین بالابر، جریان هوا را نیز برای جلوگیری از تشدید رطوبت ناممکن کند.

پس از چیده شدن بلوک‌ها روی صفحه چوبی لازم است که کلیه سطوح خارجی با پوشش مقاوم در مقابل نفوذ آب و رطوبت تا سطح فوقانی صفحه چوبی کاملاً حفاظت شوند؛ سپس، بلوک‌های چیده شده باید با بندهای مناسبی پیچیده شده، و روی صفحه چوبی مهار گردد.

ممکن است بسته‌بندی مستقیماً "روی کفی کامیون انجام شود که تقریباً" مشابه روش بالا به صفحه چوبی دارد با این تفاوت که صفحه چوبی باید به شکل شیبدار (به سمت محور طولی کامیون) بوده، و سطح آن به اندازه سطح کفی کامیون باشد.



شکل ۲. نحوه چیدن بلوک

### ۱-۳-۲. بارگیری

اگر امکانات کارگاه اجازه دهد، بهتر است بارگیری و تخلیه بار با ماشینهای بالابر مانند لیفت‌تراک انجام شود. در این صورت، بسته‌های بلوک عیناً به همان شکل که در محل تولید باربندی شده است، در محل مناسب یا انبار کارگاه تخلیه خواهد شد. در صورتی که کارگاه از ماشین آلات ذکر شده برخوردار نباشد، ناگزیر بارگیری مستقیماً از روی کامیون به وسیله افراد و به صورت دستی انجام خواهد شد که در این حالت، نکات زیر باید رعایت شود:

- در هنگام بارگیری و تخلیه باید به شرایط عمومی لازم برای حفاظت (یعنی، ممانعت از نفوذ آب و آلودگی و محافظت بلوکها از شکستگی) توجه شود.

- به علت وزن نسبتاً سنگین و ابعاد بزرگ بلوکهای بتی، این بلوکها علاوه بر آسیب پذیر بودن، امکان آسیب رساندن هم دارند. از این‌رو لازم است در هنگام بارگیری و تخلیه، با انتخاب مسیر و جهت مناسب برای حرکت افراد و استفاده از بوشتهای ایمنی مانند دستکش، کلاه و کفش، جوانب احتیاط در نظر گرفته شود.

### ۱-۳-۳. حمل

حمل از محل تولید با وسائل نقلیه موتوری و یا با چرخهای دستی امکانپذیر است.

۱-۳-۲-۱. مانند مرحله بسته‌بندی، استفاده از وسائل نقلیه موتوری به دو شکل است:

الف) استفاده از بسته‌بندی‌های آماده بلوک بتی و چیدن این بسته‌ها در پشت کامیون با ماشین بالابر (لیفت تراک) یا بر عکس، تخلیه آن.

ب) استفاده از کامیون کفی و چیدن مستقیم بلوکها روی کامیون که در این حالت قبلاً "صفحه چوبی را با شبکه ملایم از دو طرف به سمت محور طولی کفی کامیون ثابت می‌کنند و سپس بلوکهارا روی آن از محور به سمت خارج به صورت منظم می‌چینند. در این حالت، ارتفاع نباید از ۴ بلوک (یعنی حدود ۱۲۵ سانتی‌متر) بیشتر باشد. پس از اتمام بلوک چینی و بستن پوش مناسب و کامل با کمک بندهای مهاری، به نحوی که کاملاً از نفوذ باران و لغزیدن بلوکها جلوگیری کند، کامیون آماده حرکت می‌شود.

۱-۳-۲-۲. در استفاده از چرخهای دستی نیز باید توجه شود که کف آنها صفحه چوبی و مسطح باشد و حتماً ببر روی چهار چرخ قرار گیرد (استفاده از فرغون که ببر روی سه چرخ استوار باشد مجاز نیست). ابعاد و ظرفیت چرخهای دستی نیز بسته به طول و کیفیت مسیر متغیر خواهد بود؛ در هر حال، توان یک نفر را برای کنترل و هدایت چرخ باید در نظر گرفت.

هنگام استفاده از چرخهای دستی نیز باید برای محافظت بلوکهای بتی از شکستگی یا نفوذ آب و همچنین جلوگیری از خسارت‌های جانی و مالی باید جوانب احتیاط را در نظر داشت.

### ۱-۳-۴. انبار گردن

انبار کردن بلوک بتی تا قبیل از استفاده در داخل دیوار از مراحل بسیار می‌باشد. لازم است در انتخاب محل انبار و شیوه نگهداری بلوکها خیلی دقت شود. در صورتی که بلوکهای بتی از بسته‌بندی مناسب برخوردار نباشند، باید از انبار سربوشهیده‌ای استفاده شود که در آن، هوا به خوبی جریان داشته باشد. بلوکهای که به صورت دستی تخلیه می‌شوند باید در داخل انبار روی صفحه‌ای مشابه آنچه که در بسته‌بندی به آن اشاره شده، چیده شوند. ابعاد، اندازه و ارتفاع ردیفهای باید طوری باشد که برداشتن و چیدن بلوکها به راحتی امکان‌پذیر باشد. اگر انبار گنجایش کافی داشته باشد، بهتر است بلوکهای بتی در ردیفهای با عرض ۴ بلوک و ارتفاع ۶ بلوک در طول حدود ۴ متر چیده شود.


- اگر بلوکهای بتی هنگام تخلیه هنوز دارای رطوبت باشند باید در هنگام چیدن در انبار، فاصله‌لازم در بین بلوکها رعایت شود تا جریان هوا در لابهای ردیفها آنها را به مرور خشک کند. در موقع ضروری می‌توان

از هواسازهای حرارتی با دمیدن مستقیم روی بلوکهایی که به شکل افقی چیده شده‌اند (به نحوی که سوراخها در مقابل هواساز باشد) زمان خشک‌شدن را تقلیل داد.

– علاوه بر انبار کلی در کارگاههای بزرگ لازم است در نزدیک محل بلوک چینی نیز انبار موقت برای مصرف روزانه در نظر گرفته شود (توصیه می‌شود یک بسته بلوک با بسته‌بندی مناسب مطابق مشخصات یاد شده در محل محفوظی نزدیک بلوک چینی در نظر گرفته شود).

– در هر حالت توصیه می‌شود بلوکهای بتنی از یخ‌زن و سرمای شدید در طول دوران انبارداری محافظت گردد.

– برای حفظ سلامت بلوک در هنگام چیدن و حمل انفرادی آن به صورت دستی می‌توان از وسائل مکانیکی و یا اهرمهای مشابه شکل ۳ استفاده کرد که ضمن نأمين اینمی، راحتی کار نیز حاصل شود.



شکل ۳. وسیله بلند کردن دستی بلوک بتنی

#### ۱-۴. ویژگیهای انواع بلوکهای بتنی

##### ۱-۴-۱. انواع بلوکها


– نوع اول، بلوک بتنی از بتون سنگین و کامل‌ا" مترالکم است و از آن به عنوان بلوک باربر حتی در زیر عایق‌کاری به صورت پی و کرسی چینی استفاده می‌شود. این نوع بلوک دارای وزن مخصوص بیش از ۱۴۰۰ کیلوگرم در مترمکعب<sup>۱</sup> و تاب فشاری متوسط بیشتر از ۱۴۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد.

– نوع دوم، بلوک از بتون نیمه سبک است که وزن یک مترمکعب آن بین ۷۰۰-۱۴۰۰ کیلوگرم می‌باشد<sup>۲</sup> و به عنوان بلوک باربر و غیرباربر و در نمای ساخته از آن استفاده می‌شود. این نوع بلوک دارای تاب فشاری متوسط بیشتر از ۷۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد.

۱. نگاه کنید به: استاندارد شماره ۷۰۰ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (در استانداردهای غربی حداقل وزن مخصوص برای این نوع بلوک برابر با ۱۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب فرض شده است).

۲. نگاه کنید به: استاندارد شماره ۸۸۲، BS 1047، BS 1047، BS 882 انگلیس

- نوع سوم، بلوک بتنی سبک است که وزن یک مترمکعب آن کمتر از ۵۰ کیلوگرم می‌باشد و به عنوان بلوک غیرباربر یا پرکننده مانند دیوارهای تقسیم و یا داخل قابهای نگهدارنده از آن استفاده می‌شود. جدول و نمودار زیر به انواع بلوکها از استاندارد انگلیسی اشاره دارد.



نمودار ۱. رابطه بین تاب فشاری و وزن مخصوص

جدول ۲. ویژگیهای انواع بلوکهای بتنی

انواع بلوک و ویژگیهای آن			
ضریب مقاومت حرارتی	تاب فشاری ۲۸ روزه	وزن مخصوص	ویژگیهای
W/m² C	Kg/cm²	Kg/m³	واحد
۰/۵۹-۱/۲۸	۳۵۰	۱۵۰۰-۲۱۰۰	متراکم و سنگین
۰/۲۱-۰/۴۴	۱۰۵	۷۰۰-۱۵۰۰	نیمه سبک
۰/۱۵-۰/۲۷	۷۰	۴۰۰-۹۰۰	سبک

#### ۱-۲-۴. شکل بلوکها

بلوکهای بتنی در شکل و اندازه‌های مختلفی برای استفاده در ساختهای ساختمان می‌شوند. مانند بلوک راسته (Stretcher)، بلوک مخصوص گوشه‌ها یا انتهای دیوار (Quoin)، بلوک مخصوص استفاده در ستونها

(Double Corner) بلوک مخصوص دیوارهای جانبی بازشوها (Jamb)، بلوک گرد گوشه یا بخ (Bull Nose) و بلوک مخصوص تیرچه‌ها و کلافهای بتنی (Beam or lintle block)، که همه انواع آنها به صورت کامل و نیمه تولید می‌شوند. علاوه بر انواع فوق، بلوکها به صورت توپر، توخالی سبک و مخصوص نمای ساختمان تولید می‌شوند.

- بلوک توپر مانند آجر ساخته می‌شود، بجز مواردی که در سطوح جانبی و یا زیر و روی بلوک فرو رفتگی‌های برای سهولت حمل و نقل و قفل و بست ایجاد می‌شود؛ حجم این حفره‌ها نباید از ۲۵ درصد کل حجم بلوک بیشتر باشد.

- بلوکهای توخالی دارای حفره‌های سرتاسری هستند، مانند بلوکهای دو سوراخه، سه سوراخه و غیره؛ فضاهای خالی نباید از ۵۰ درصد کل حجم بلوک بیشتر باشد.

- بلوکهای سبک از بتن سبک ساخته می‌شوند و انواع و مشخصات ظاهری آنها مشابه بلوکهای سنگین است.

- بلوکهای نما مشابه سایر بلوکها هستند با این تفاوت که یک طرف آنها دارای مشخصاتی است که در مقابل شرایط جوی مقاوم بوده، و طرح آن نیز برای نمای بنا مناسب است.

- انواع دیگر بلوکها مانند بلوکهای قالبگیری، بلوکهای خشکه چینی و یا بلوکهای کام و زبانه‌دار با قفل و بست مضاعف (مقاوم در مقابل زلزله) و غیره که به صورت خاص تولید می‌شوند.

#### ۱-۴-۳. ابعاد و اندازه بلوکها

ابعاد و اندازه بلوکها با توجه به نحوه کاربرد، ضرورتهای تولید و شکل فیزیکی آنها تعیین می‌شود. وزن بلوک نیز با در نظر گرفتن متوجه توانایی جسمی یک فرد برای حمل و نقل بلوک محاسبه و توصیه می‌گردد. برای حمل بلوکهای سنگین با استفاده از دودست ۳۲ کیلوگرم و برای بلوکهای سبک با استفاده از یک دست حدود ۹ کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود. ضرورتهای تولیدی از نظر اقتصادی و خط مکانیکی تولید با رعایت این توانایی به اضافه سرعت و راحتی بلوک چینی، میزان ملات‌گذاری، شکل ظاهری و ابعاد آن طراحی و تنظیم می‌شود. ابعاد بلوکهای توخالی و سنگین در استاندارد شماره ۷۰ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورتی که در صفحه بعد آمده (جدول ۳ و شکل ۴)، تعیین شده است.

استاندارد شماره ۷۰ ایران نسبتهاي زير را در توليد بلوک بتن توخالی ارائه داده است:

- سطح قسمتهای توخالی هر بلوک بیش از ۵۰ درصد سطح کل آن نباشد.

- ضخامت جدارهای داخلی و خارجی در بلوکهای بزرگ و متوسط از ۴ سانتیمتر و در بلوکهای کوچک از ۳ سانتیمتر کمتر نباشد.


- و بالاخره مجموع اندازه قسمتهای خالی بلوک از  $\frac{2}{3}$  طول در همان جهت بیشتر نباشد.

$$\sum \frac{2}{3} \geqslant l$$

در مقابل استاندارد انگلیس (BS 6073) موارد زیر را برای بلوکهای فوق توصیه می‌کند:

جدول ۳ \*

اندازه اسما			اندازه حقیقی			نوع
طول	عرض	ارتفاع	طول	عرض	ارتفاع	
۴۰	۳۰	۲۰	۳۹	۳۰	۱۹	بزرگ
۴۰	۲۰	۲۰	۳۹	۲۰	۱۹	متوسط
۴۰	۱۰	۲۰	۳۹	۱۰	۱۹	کوچک



شكل ۴ \*

- ارتفاع بلوك از طول آن بيشتر باشد.
- ارتفاع از ع برابر صخامت تجاور نکد.
- تعداد سوراخها و ابعاد آنها در اين استاندارد محدود است، جزاينه ميزان مقاومت بلوك برای بلوكهای با وزن مخصوص حداقل ۱۵۰۰ کيلوگرم در مترمکعب، حداقل ۷۵ کيلوگرم بر سانتيمتر مربع می باشد.

#### ۱-۵. مشخصات فني بلوكهای بتنی

##### ۱-۵-۱. تغييرات حجمي بلوك

اغلب مصالح بنائي بخصوص بلوك بتنی در مقابل تغييرات ميزان رطوبت و همچنین درجه حرارت تغيير حجم می دهد. اگرچه اين تغييرات به ظاهر كوچك هستند ولی باعث ايجاد ترک روی نازک کارها و حتی بعضی مواقع صدمات سنگينتری به بنا می شود. ولازم است در طراحی جزئيات ساختمانی برای به حداقل رساندن اين تغييرات و كنترل آنها پيش بینيهای ضروري انجام شود.

علاوه بر تغييرات حجمي ناشی از ميزان رطوبت و درجه حرارت در تهيه بتن بلوك، معکن است از فعل و افعالات شيميابي داخل تركيبات بتن نيز در هگام عمل آوردن انقباض حجمي به وجود آيد که شايد به تنهائي قابل چشمپوشی باشد ولی با اضافه شدن ساير نicroهای داخلی قابل توجه می شود. به طور خلاصه، اگر بخواهيم کار بلوك چيني کاملاً "صحیح و خوب" اجرا شود. باید علاوه بر دقت و کنترل جزء به جزء، مراحل تولید و شیوه اجرا، جزئيات ساختمانی متناسب با خصوصیات این نوع مصالح را نيز در نظر بگيریم. مطابق استاندارد شماره ۱۴۰۰ ایران، رطوبت باقی مانده باید بيش از حدود تعیین شده در جدول زير باشد:

جدول ۴. رطوبت مجاز بلوك بتنی

درصد وزنی	وزن مخصوص به کيلوگرم در مترمکعب
۰/۰۲	بيشتر از ۱۴۰۰
۰/۰۵	کمتر از ۱۴۰۰

مطابق استاندارد شماره ۱۳۶۴ BS 2028، حدود تغييرات حجمي قابل قبول برای انقباض (جمع شدگی) ناشی از خشکی (يا تقليل ميزان رطوبت) برای بلوكهای بتنی سنگين (بيشتر از ۱۵۰۰ کيلوگرم در متر مکعب) حدакثر ۰/۰۶ درصد می باشد. در مقابل انقباض ناشی از خشکی، "انبساط ناشی از رطوبت" نيز وجود دارد که از نظر محاسباتی ارزش آنچنانی ندارد. همان طور که قبلًا اشاره شد، تغييرات حجمي در بلوكهای بتنی با تغييرات درجه حرارت نيز همراه می شود. در اين مورد معيار مشخصی به عنوان استاندارد تعیین نشده است مگر بررسی و کنترل در محل اجرای کار مطابق مشخصات فني خاص.

##### ۱-۵-۲. مقاومت و ايستايی بلوك

منظور از مقاومت در اينجا ثابت فشاری بلوك بتنی است که تعیین آن، برآورد ظرفیتهای مقاومتی دیوارچينی را

در مقابل نیروهای وارده ممکن می‌کند، که نهایتاً "به تأمين ایمنیهای لازم در بنا خواهد انجامید. استاندارد شماره ۲۰ موئسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران، تاب فشاری متوسط برای بلوکهای بتنی را حداقل ۲۸۰ کیلوگرم برسانستیمتر مربع در سطح پر تعیین کرده است. نشریه شماره ۵۵ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی برای بلوکهای غیر باربر تاب فشاری برابر ۴۰ کیلوگرم برسانستیمتر مربع \* و در مورد بلوکهای باربر ۶ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع را ضروری دانسته است. استاندارد امریکا (ASTM C129, C90/1952) حداقل تاب فشاری مجاز را برای بلوکهای غیر باربر ۲۵ کیلوگرم برسانستیمتر مربع \* و برای بلوکهای باربر ۵۰ تا ۷۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در نظر گرفته است. اخیراً استاندارد انگلیس (BS 6073/1981) با تغییرات کلی در روش خود، مقاومت بلوکها را در رابطه با تراکم بتن آنها به صورت زیر ارائه داده است:

جدول ۵

نوع مخلوط	وزن مخصوص بتن بدون احتساب فضای خالی	مقاومت ۳۸ روزه (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)
بتن متراکم و سنگین	۱۵۰۰-۲۱۰۰ Kg/m <sup>3</sup>	۳۵۰
بتن نیمه سبک	۷۰۰-۱۵۰۰	۱۰۵
بتن سبک (عمل آمده در انوکلاو)	۴۰۰-۹۰۰	۷۰

برای آزمایش تاب فشاری بلوکها روش‌های مختلفی معمول است. استاندارد شماره ۲۰ ایران برای آزمایش تاب فشار بلوکها انتخاب ۱۲ نوعه بلوک راضروری دانسته است که هر نوعه باید حداقل دارای ۷۵ درصد مقاومت متوسط باشد. با اندازه‌گیری مقاومت این نوعه‌ها مطابق روش تعیین شده در استاندارد، متوسط تاب فشاری مشخص می‌شود. با توجه به استانداردهای ذکر شده، توصیه می‌شود که تاب فشاری بلوک بتنی قبل از استفاده در دیوار چینی مطابق استاندارد اندازه‌گیری شده و با در نظر گرفتن آن و با تأییدیه فنی لازم اقدام به دیوار چینی گردد.

۱-۵-۳. مقاومت در برابر حریق  
بلوک بتنی به خاطر مواد اولیه خود از مقاومت بسیار خوبی در برابر آتشوزی برخوردار است و میزان مقاومت آن در رابطه با عوامل زیر آزمایش و تعیین می‌شود:

- شکل فیزیکی ضخامت، توپر و یا تو خالی بودن بلوک ...)
- بافت (تراکم و تخلخل ...)
- کیفیت ساخت، که مربوط است به نوع مصالح سنگی بتن، مانند سنگدانه‌های سبک از پوکه کوره‌های آهن گذاری به عنوان مقاومترین در مقابل حریق، تا دانه‌های سنگین از انواع شن و ماسه.

\* در محاسبه تاب فشاری، سطح کل بلوک (شامل فضای پر و خالی) در نظر گرفته شده است.

به طور کلی ، بلوکهای بتنی از نظر مقاومت در برابر حریق به دو دسته " درجه ۱ " با سنگدانه سبک و " درجه ۲ " از سنگدانه سنگین تقسیم می شوند . در استانداردهای شناخته شده ، مقاومت بلوکها بر مبنای کلیه عوامل بالا تعیین می شوند ، که به دنبال آن مقاومت دیوار و ضخامت آن در ساختمان بر حسب این مورد نیاز تعیین و ( با ضریب مقاومت بر حسب ساعت ) پیشنهاد می شود . در کارهای ساختمانی کوچک معمولاً " ضخامت بلوک چینی را میزان نیروهای وارد ، حرارت و سروصدا تعیین می کند . در صورت رعایت عوامل بالا خواهانخواه مقاومت در مقابل آتشسوزی تامین خواهد شد . به طور مثال ، استاندارد انگلستان برای یک دیوار بلوک بتنی با دانه بندی سبک به ضخامت ۱۵ سانتیمتر بدون ان دور ، ۲ ساعت مقاومت تعیین کرده است ، که همین مقاومت در بلوک بتنی با دانه بندی سنگین و توخالی به ضخامت ۲۵ سانتیمتر حاصل می شود . البته در هر صورت باید توجه داشت که کیفیت ساخت بلوک و دیوار چینی تابع ضوابط و استانداردهای خاص خود می باشد .

به طور خلاصه ، بجز در ساختمانهای خاص که با خطرات جدی آتشسوزی مواجه هستند و نیاز به ۲ ساعت مقاومت زمانی و یا بیشتر دارند ، در حقیقت موارد احتیاج به محاسبه و پیش بینی برای مقابله با حریق نیست . در زیر ، جدولی از مقررات بنیاد تحقیقات ساختمانی انگلستان <sup>۱</sup> برای مقاومت دیوارهای بلوک بتنی در برابر حریق ارائه می شود :

جدول ۶

حداقل ضخامت بدون احتساب ان دورگاری به میلیمتر						
باربر			غیر باربر		نوع بلوک	
ساعت $\frac{1}{2}$	ساعت ۲	ساعت ۴	ساعت ۲	ساعت ۴	نوع پوشش	
۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۰۰		بدون ان دور	بلوک توخالی با یک حفره در ضخامت دیوار با دانه بندی سبک
۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۱۰۰		با ان دور گچی یا سیمانی	
۱۲۵	۱۵۰	۱۵۰			بدون ان دور	بلوک توخالی با یک حفره در ضخامت دیوار با دانه بندی سنگین
۱۲۵	۱۵۰	۱۵۰			با ان دور گچی یا سیمانی	
۷۵	۷۵	۱۵۰	۱۰۰	۱۵۰	بدون ان دور	بلوک توپر با دانه بندی سبک
۷۵	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰	با ان دور گچی یا سیمانی	
۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۰۰		بدون ان دور	بلوک توپر با دانه بندی سنگین
۱۰۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۰۰		با ان دور گچی یا سیمانی	
۱۰۰	۱۰۰	۱۷۰	۱۰۰	۲۰۰	بدون ان دور	آجر بتنی
۱۰۰	۱۰۰	۱۷۰	۱۰۰	۲۰۰	با ان دور گچی یا سیمانی	

#### ۱-۵-۴. پایایی بلوک بتنی

بلوک بتنی به علت داشتن بتن، خواه ناخواه از دوام بسیار خوبی برخوردار است. در شرایط عادی از نظر آب و هوا و در صورتی که عایق‌کاری رطوبتی تامین شده، و پوششها، هوایندها و در پوششها نیز درست و بجا اجرا شده باشد، هیچ‌گونه مسئله‌ای از نظر کاربرد بلوک بتنی و استفاده از عمر طولانی آن نخواهیم داشت. اما در آب و هوای آلوده (مانند مراکز صنعتی خاص که تولید آلودگی می‌کنند و یا مجموعه‌های ساختمانی اطراف این‌گونه آلوده‌کننده‌ها) یا در شرایط آب و هوای بسیار متغیر و ناپایدار، حفاظت بلوکها باید متناسب با شرایط محیطی تأمین شود.

۱-۵-۵-۱. حفاظت نمای بلوک چینی در شرایط ناپایدار جوی – در شرایطی که تغییرات درجه حرارت و رطوبت به طور سریع و ناگهانی اتفاق می‌افتد، نمی‌توان نمای کار را بدون توجه به این عوامل در نظر گرفت، بلوک بتنی به علت مشخصات فنی خود اساساً در مقابل یخ‌بندان مقاوم است. ولی در شرایطی که، بلوک حاوی آب (از طریق باران و یا غیره...) در برابر سرمای شدید منجر به یخ‌بندان قرار بگیرد، انبساط حجمی آب داخل بلوک به دوام و مقاومت آن آسیب خواهد زد. برای مقابله با این مشکل، سه روش متدائل است که هر کدام عملکرد دفاعی خاص خود را دارند:

الف) بالا بردن وزن مخصوص بتن یا در صورت نیاز، افزایش مقاومت و وزن مخصوص هردو، تا حد تأمین دوام مورد نیاز استاندارد انگلیس (BS 1364/1968) متوسط تاب فشاری را برای بلوک بتنی نما با هر مقدار وزن مخصوص (حداقل ۲۵ کیلوگرم بر متر مکعب) بسته به شرایط، حداقل ۷۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع تعیین کرده است.

ب) استفاده از اندودها و روکشها برای حفاظت نما. برای تأمین پایایی از این طریق، مطابق استاندارد شماره ۳۵۵ مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران، اندود سیمان به ضخامت حداقل یک سانتی‌متر روی بافت نسبتاً "خشن بلوک بتنی نما" مجاز می‌باشد. سایر روکشها نیز مطابق با جزئیات خاص خود نصب و اجرامی شوند.

ج) محافظت از طریق ایجاد سرپناه و پیش‌آمدگی در نما. این نوع "حافظت صرفاً" مربوط است به شیوه معماری بنا که مطابق با شرایط اقلیمی و عملکرد بنا از طریق طراح پیشنهاد می‌شود.

۱-۵-۵-۲. یکی دیگر از مسائل پایایی، مربوط است به بلوک چینی در داخل خاک زیر عایق‌کاری به عنوان کرسی یا شالوده دیوارها. در این شرایط، علاوه بر امکان بخزدن و حمله مواد شیمیایی مصر، بار وارد نیز در بیشترین حد خود می‌باشد. برای این‌گونه بلوکها، مشخصات فنی خاص مطابق با شرایط خاک و بنا لازم است. استاندارد انگلیس (BS 1364/1968) از سه نوع بلوکهای استاندارد شده، دو نوع را با حداقل ۷۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع متوسط تاب فشاری توصیه کرده است و در شرایط سخت، بلوکهایی را که وزن مخصوص آنها از ۱۵۰۰ کیلوگرم در متر مکعب بیشتر است و توسط پرسهای هیدرولیکی متراکم شده‌اند، توصیه می‌کند. مانند بلوکهای مخصوص محوطه‌سازی که از پایایی بسیار خوبی در برابر رطوبت، فشار و یخ‌بندان برخوردار است.

۱-۵-۶-۳. سومین مشکل در ارتباط با پایایی بلوک، آسیب‌پذیری به واسطه مواد شیمیایی است که در محیط‌های خاص، مانند مراکز صنعتی و با محظی‌سازی، می‌طبیوه‌اند. ماک و با مناطق پیش‌مأمد که خاک و یا آت آنها

دارای مواد شیمیایی از قبیل سولفاتها و یا سایر مواد مضر برای بتن می‌باشد. در این شرایط، مواد آلوده‌کننده شناسایی شده و بسته به مورد محافظت لازم به عمل خواهد آمد.

استفاده از سیمانهای ضد سولفات، بالا بردن مقاومت و چگالی و یا استفاده از اندودها و سایر روکشها و بالاخره انواع دیگر مقاومت‌کنندهای فیزیکی و شیمیایی روشهایی هستند که برای مقابله به کار می‌روند. آنچه در این شرایط بسیار ضروری است، اول شناسایی محیط و چگونگی مواد شیمیایی و سپس انتخاب روش تدافعی مناسب با آن می‌باشد.

#### ۱-۵-۵. عایق حرارتی و صوتی بلوکهای بتُنی

۱-۵-۵-۱. عایق حرارتی - بالارفتن مخارج گرمایش و سرمایش ساختهایها و همچنین الزام رعایت استانداردهای مربوطه، طراحان را وادر به شناخت بهتر خصوصیات مصالح ساختهایی می‌کند، تا از این طریق بتوانند ضمن صرفه‌جوییهای لازم، بیشترین بهره را از کاربرد مصالح ببرند. میزان عایق حرارتی با مشخص شدن موارد زیر تعیین می‌شود:

$$\text{Thermal Conductivity } K = \frac{W}{m \ deg \ C}$$

(۱) ضریب هدایت حرارتی\*

$$\text{Thermal Resistivity } R = m \ deg \ C / W$$

(۲) ضریب مقاومت حرارتی\*

$$\text{Thermal Transmission } U$$


(۳) ضریب انتقال حرارت

ضریب انتقال حرارتی خصوصیتی است کلی، مربوط به ضخامت و میزان جذب و دفع حرارت در مجموعه قشرهای یک دیوار با در نظر گرفتن اندازه رطوبت، سرعت باد و شکل فیزیکی نما، ضریب انتقال حرارت در شرایط و مناطق مختلف فرق می‌کند. کلیه ضرایب باید مناسب با شیوه تولید و شرایط مکانی تعیین شوند و برای بالا بردن کیفیت کلی کار، جزو ضوابط ساختهایی قرار بگیرند. با در نظر گرفتن آزمایشها و ضرایب تعیین شده، وزن مخصوص بلوک بتُنی با میزان عایق حرارتی آن نسبت معکوس دارد؛ به عبارت دیگر، هر چه بلوک سبکتر باشد، از نظر مقاومت حرارتی مناسبتر است.

نمودار شماره ۲ از مقررات BRE انگلستان در سال ۱۹۷۶، بیانگر واقعیت فوق می‌باشد. امکاناتی که در بلوکهای بتُنی برای تقلیل چگالی وجود دارد، این مصالح را بهترین جزو بهترین مصالح از نظر عایق حرارتی قرار داده است.

میزان عایق حرارتی در بلوک بتُنی از دو طریق تأمین می‌شود: یکم - از طریق انتخاب نوع مصالح سنگی سبک یا سنگین و وزن مخصوص آن؛ دوم - از طریق ایجاد حفره و فضاهای خالی در داخل بلوک. در هر صورت، ضریب مقاومت حرارتی با میزان ثابت فشاری بلوک رابطه معکوس پیدا می‌کند. از این نظر، تولید بلوک بتُنی با تراکم ثابت در مقاومتهای فشاری مختلف (یا بر عکس، با مقاومتهای فشاری ثابت و تراکم مختلف) ضروری و کارساز خواهد بود زیرا طراح خواهد توانست، مناسب با مشخصات مورد نیاز بنا و با آگاهی کامل به این انواع،

مناسب‌ترین نوع را انتخاب کرده، و اجرا کند.



نمودار ۲. منحنی ژاکوب

۱-۵-۵-۲. عایق صوتی - برای آرامش و تنظیم آکوستیک فضای زیست، تعیین ضرایب عایق‌بندی صدادار انواع مصالح ساختمانی و میزان و معیار سروصدای مجاز در داخل هرضا ضروری است. انجام محاسبات آکوستیک، به استانداردها و معیارهای مشخص نیاز دارد که لازم است در فرستهای مناسب تهیه شده و به جامعه فنی ارائه شود. امواج صوتی در برخورد با سطح مصالح به سه شکل زیر عمل می‌کند:

۱) انعکاس - هرجم سطح برخورد، صاف و صیقلی و نیز سخت و تراکم باشد، میزان انعکاس بیشتر خواهد بود. از این خصیصه به عنوان مانع مستقیم برای جلوگیری از عبور سر و صدا از خارج به داخل استفاده می‌شود. میزان انعکاس از سه طریق زیر افزایش می‌یابد:

- الف) انود کردن سمت خارج دیوار و ایجاد سطح صیقلی
- ب) بالا بردن میزان تراکم دیوار، به خصوص قشر خارجی آن
- ج) هوابندی و مسدود کردن کامل منافذ بنا

۲) جذب صوت - در این حالت، نمای دیواری که با شرایط ذکر شده در حالت قبل تفاوت دارد هرچه متخلخل، نرم و دارای تراکم کمتر باشد میزان جذب آن بیشتر خواهد بود. از این روش برای کنترل صدا در داخل اطاق استفاده می‌شود. مانند نمای داخلی کلاسهای درس، سالنهای نمایش و تعریف با آلات و ادوات صوتی و غیره... در هر حال، میزان جذب صدا از طریق بافت اسفنجی نمای افزایش خواهد یافت و در این مورد، استفاده از بلوکهای سیک بتی در صورت امکان، بهترین نتیجه را خواهد داشت.

۳) انتقال - بخش سوم از امواج صوتی (بخشی که نه منعکس و نه جذب شده باشد) در برخورد با سطح مانع به طرف دیگر دیوار عبور می‌کند. در این حالت، علاوه بر اینکه صدا از طریق مصالح مستقیماً عبور می‌کند، عدم رعایت اصول هوابندی و جزئیات اجرایی مناسب نیز انتقال آن را تشدید می‌نماید. همچنین، باید توجه

داشت که وجود راههای ارتباط مستقیم فضایی نظیر درها، پنجره‌ها و روزنه‌های مختلف بدون طراحی درست و دقیق، عامل اصلی انتقال صوت محسوب خواهد شد. در جدول زیر از PCA آمریکا، رابطه بین افت صوتی در انتقال مستقیم از دیوار و سروصدای باقی مانده در سمت مقابل نشان داده شده است.

جدول ۷.

نوع	میزان سروصدای در سمت مقابل دیوار	افت صوتی به دنبال
ضعیف	صحبت معمولی بدراحتی قابل فهم است. (مستقیماً از طریق دیوار)	۳۰ یا کمتر
متوسط	صحبت بلند کاملاً قابل فهم است. صحبت معمولی شنیده می شود، اماننمراحتی	۲۵ تا ۳۰
خوب	صحبت بلندقابل فهم است، اماننمراحتی صحبت معمولی به سختی شنیده می شود.	۴۰ تا ۴۵
خیلی خوب	صحبت بلندشنیده می شوداماً قابل فهم نیست. صحبت معمولی شنیده نمی شود.	۴۵ تا ۴۰
عالی	صحبت خیلی بلند مانند داد زدن، آواز خواندن، تعریف با آلات موسیقی و رادیو با بلندترین حد ممکن به سختی شنیده می شود و یا "اولاً" شنیده نمی شود.	۴۵ و بیشتر


با در نظر گرفتن شرح بالا، میزان عایق صوتی (که مجموعه‌ای از انعکاس و جذب است) در دیوارهای بلوكبتنی به عوامل زیر مربوط می شود:

۱) وزن مخصوص (چگالی) – وزن مخصوص بتن با میزان عایق صوتی رابطه مستقیم دارد و مناسب بانیاز مقاومتی و آکوستیکی قابل تغییر است مقررات ساختمانی انگلستان حداقل وزن در واحد سطح<sup>۲</sup> را برای دیوارهای یک جداره بلوك بتنی ۴۱۵ کیلوگرم در مترمربع، و برای دیوارهای دو جداره ۲۵۴ کیلوگرم در مترمربع پیشنهاد

۱. نگاه کنید به: Portland Cement ASSO., Concrete Masonry Handbook


۲. در محاسبات آکوستیک، به خصوص در مورد دیوارهای یک جداره، به جای ضخامت دیوار از وزن در واحد سطح استفاده شده است.

می‌کند<sup>۱</sup>. عطف به ظرفیت مقاومت بلوک‌بتنی از نظر باربری، در اغلب موارد ضخامت کلی دیوارها و جداکننده‌ها در ساختمانهای بلوک‌بتنی، از طریق محاسبات عایق حرارتی و صوتی تعیین می‌شود. در نمودار زیر<sup>۲</sup> رابطه بین وزن در واحد سطح دیوار با افت صوت به دستیل نشان داده شده است.



نمودار ۳

۲) هوابندی - هوابندی و درزیندی دیوارهای بلوک‌بتنی عمدتاً "از طریق اندوکاری تأمین می‌شود. پیشنهاد می‌شود حداقل در یک طرف دیوار انود کامل به ضخامت ۱۲ میلیمتر مطابق مشخصات فنی انجام شود.



شکل ۵

۱. نگاه کنید به: Gode of basic data for the design of buildings, CP3, BRE  
۲. نگاه کنید به:

۳) یکسان بودن ضخامت و کیفیت اجرایی - در دیوارهای بلوك بتی لازم است از بلوكهای کاملاً "یکسان از نظر مشخصات فنی و ابعاد استفاده شود و کیفیت اجرای کار از نظر ملات‌گذاری، اتصالات و درزها، با مقاومت بلوك هماهنگی داشته باشد، زیرا از نظر محاسبات آکوستیک، مبنای کار، ضعیفترین نقطه دیوار خواهد بود.

۴) ایستایی و استحکام بلوك چینی - دیوار بلوك بتی باید از نظر استحکام مانع انتقال ارتعاشهای صوتی به داخل باشد. لازم است علاوه بر استحکام دیوار، در طراحی و اجرای نازک‌کاری، تجهیزات روی دیوار، اتصالات و جزئیات ساختمانی بسیار دقیق شود تا در شرایط خاص، ارتعاشهای ایجاد شده در " محلهای از قبل تعیین شده" جذب شود.

۵) دیوارهای مرکب - برای بالا بردن کیفیت جذب صدا و ارتعاش، بهتر است از دیوارهای دو جداره استفاده شود. در صورت ناممکن بودن این کار با در نظر گرفتن اینکه بلوك بتی توالی به سهم خود مقدار زیادی در جذب صدا موثر خواهد بود و در صورت امکان، لازم است قشرهای مختلف نازک‌کاری (از انواع اندودها و پوششها تا رنگ‌آمیزی) به طرفین بلوك چینی اضافه شود تا با شکسته شدن امواج صوتی در مصالح مختلف، بهره بهتری از نظر آکوستیک گرفته شود.

۶) نمای بلوك چینی - بافت خارجی بلوك چینی در میزان جذب و انعکاس صوت تأثیر مستقیم دارد، به نحوی که بلوك چینی نمایان ۱۸ تا ۲۰ درصد از امواج صوتی را در برخورد اول جذب می‌کند، که این اختلاف ناشی از نوع بافت آن است. در صورتی که نما از اندود سخت پوشانده و کاملاً "صیقلی" شود، میزان جذب تا ۳۰ درصد (یعنی، نتا حدشیشه) کاهش می‌یابد، و در عوض، میزان انعکاس به همان نسبت بالا می‌رود. این خصوصیت، مناسب با نیاز انتخاب و اجرا می‌شود.

۷) کنترل و نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی - اجرای صحیح جزئیات ساختمانی، نصب تجهیزات، و رعایت اصول مربوط به هوایبندی و آببندی در جزئیات و نازک‌کاری و رنگ‌آمیزی، همه در کاهش سروصدات تأثیر مستقیم دارند؛ موارد زیر از آن جمله است:

- کنترل میزان رطوبت و ناحد امکان ممانعت از نفوذ آن به سطح دیوار. (از نظر آکوستیک، اضافه شدن رطوبت به معنی بالا رفتن وزن مخصوص و در نتیجه، تأثیر مستقیم در سیستم صدابندی است.)

- شیوه رنگ‌آمیزی و انتخاب روش مناسب - رنگ‌آمیزی با قلم مو یا رنگپاش (اسپری) روی بلوك بتی و حتی نوع رنگ (روغنی یا سیمانی)، از نظر عایق‌بندی صوتی کاملاً "با هم تفاوت خواهد داشت؛ رنگ روغنی با قلم مو قشری مقاوم و منعکس کننده ایجاد می‌کند، و بر عکس، رنگ سیمانی با رنگپاش جاذب صوت خواهد بود.

- میزان آب بتن و وزن مخصوص آن در هنگام قالبگیری و نوع دانه‌بندی مصالح سنگی، بلوكهای متفاوتی از لحاظ آکوستیک به وجود خواهد آورد.


- کنترل محل بسته‌ها و اتصالات ساختمانی و همچنین کنترل و تنظیم دقیق درها و پنجره‌ها و سایر عوامل ارتباطی، کیفیت کار را به نحو چشمگیری بالا خواهد برد.

- دقت در نحوه ملاتگذاری و بندکشی ، اجرای درست درزهای انساطی و پر کردن کامل آنها با مصالح تعیین شده باعث بالا رفتن کیفیت کار می شود .
- ادامه دیوارهای داخلی غیرباربر تا زیر سقف اصلی و مهر شدن کامل آنها با سقف اصلی ، میران عایق بودن صوتی بنا را بهتر خواهد کرد .
- کنترل و حفاظت محل عبور کانالها و عبور لولهها و سیمهای برق نیز در کیفیت کار موثر است .

## ۲. طراحی و ساختمان دیوارهای بلوک بتُنی

### ۱-۱. سیستم مدولار

طراحی در ساختمانهای بلوک بتُنی باید به گونه‌ای باشد که، علاوه بر رعایت اصول فنی ساختمان و تأمین فضای مورد نظر، مسائل اقتصادی و ضرورتهای تولید را نیز مدتنظر قرار دهد. توصیه می‌شود که ابعاد بلوک در ابتدای طراحی تعیین شده، و به عنوان مدول ثابت برای ترسیم نقشه‌ها در نظر گرفته شود؛ از برشهای اضافی و یا اندازه کردن در سرکار باید جلوگیری شده و بلوکها تاحد امکان درسته و سالم مصرف شوند. یا آدوری می‌شود که استفاده از طراحی مدولار در سطوح افقی و قائم بنا بهترین بهره را در رابطه با اهداف بالا تأمین خواهد کرد. مطابقت کلیه اندازه‌ها، مانند ابعاد دیوارها، بازشوها و فواصل بین آنها، قرارگیری دیوارها و ابعاد کلی نقشه‌ها با مدول پایه علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف مصالح، در سرعت و سهولت کار و همچنین بازده آن نیز به نحو مطلوبی موثر خواهد بود. نمای بلوک چینی نیز با رعایت اصول فوق بسیار منظم و زیبا خواهد شد، به نحوی که با بندکشی مناسب می‌توان آن را به صورت کامل "نمایان" عرضه کرد.




"بلوک ۴۰x۲۰x۲۰ بمعنوان بلوک پایه انتخاب شده است."

استاندارد شماره ۲۰ موئی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جدول را بر اساس سطر ابعاد (اسمی) برای سه نوع بلوك تعیین کرده است.

جدول ۱

اندازه اسمی			نوع
طول	عرض	ارتفاع	
۴۰	۲۰	۲۰	زرگ
۴۰	۲۰	۲۰	متوسط
۴۰	۱۰	۲۰	کوچک

بهطور مثال، با انتخاب نوع متوسط بلوك از جدول بالا به اضافه نیم بلوك (که لازم است کلا" بـه جدول فوق اضافه شود)، کلیه اندازمهای نقشه مضربی از ۲۰ سانتیمتر خواهد بود. با استفاده از اندازه های اسمی (یعنی از مرکز تا مرکز بند ملات) و ضرب ۲۰ سانتیمتر، نقشه موردنظر روی شترنجی از ضریب فوق طراحی و ترسیم می شود. با درنظر گرفتن مدول ۲۰ سانتیمتر نقشه زیر قرارگیری مدولار، در و پنجه و دیوارها را همراه با جزئیات نشان می دهد.



شکل ۲

در سیستم مدولار، برآورد مصالح و حجم عملیات ساختمانی نیز راحت‌تر انجام می‌شود. بهطوری که در جدول زیر مشاهده می‌شود، اقلام کار حتی به صورت ضریب مشخص تعیین خواهد شد. در جدول ۲، وزن و مقدار مصالح مصرفی در دیوارهای بلوک بتنی (از بلوکهای مورد تأیید موئسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) برای سیستم مدولار برآورد شده است.

جدول ۲

بلوک بتنی برای ۱۰۰	برای یک مترمربع دیوار بلوک بتنی				ضخامت سمی	ابعاد حقیقی (طول-عرض-ارتفاع)
مقدار ملات (مترمکعب)	مقدار ملات ** (متر مکعب)	وزن مترومکعب دیوار	تعداد بلوک	دیوار (سانسی-بلوک) (عدد)	بلوک بتنی (سانتمتر) (متر)	
۰/۱۴۵	۰/۰۱۸	۱۴۰	۳۴۰	۱۲/۵	۲۰	۳۹×۲۰×۱۹
۰/۰۷	۰/۰۰۹	۷۰	۱۷۰	۱۲/۵	۱۰	۳۹×۱۰×۱۹
۰/۲	۰/۰۲۵	۲۰۵	۵۰۵	۱۲/۵	۳۰	۳۹×۳۰×۱۹

\* وزن مخصوص بلوک سنگین ۱۵۰ کیلوگرم درمترمکعب، بلوک سبک ۵۰۰ کیلوگرم درمترمکعب و ملات ۲۰۰ کیلوگرم درمترمکعب فرض شده است.

\*\* با در نظر گرفتن ۱۰ درصد اضافه (اتلاف کار) از فرمول  $(M + 2200)N$  محاسبه شده است که در آن،  $N$  وزن واحد بلوک،  $M$  تعداد بلوک مصرفی در مترمربع و  $M$  حجم ملات برمترمکعب درمترمربع دیوار است.

توضیح: در جدول، ضخامت ملات و بند ۱۵ میلیمتر در نظر گرفته شده است.

## ۲-۲. ملاتها

### ۱-۲-۱. خواص ملاتها

ملاتها، بسته به نوع ساختمان، نوع مصالح بنایی، شرایط جوی و کم وکیف عملیات ساختمانی، انتخاب شده، و به کار برده می‌شوند. بهطور کلی، ملات برای حداکثر بازدهی خود باید دارای خواص زیر باشد:

– از نظر کاربرد دارای قابلیت خوبی باشد، بهنحوی که به راحتی پخش شود و زیر ماله‌لغزندگی کافی برای جابه‌جایی داشته باشد.

– دارای زمان گیرش مناسب باشد.

– مقاومت مورد نیاز را تأمین کند.

– دارای چسبندگی خوب به مصالح باشد.  
– پایا باشد.

– نا آنجا که ممکن است، از مصالح محلی و در دسترس ساخته شود.

از خواص عمدۀ ملات‌ها (ردیفهای ۱ و ۲) در واقع کارایی و قابلیت نگهداری آب است که برای ایجاد حداکثر چسبندگی ضروری است. کارایی خوب علاوه بر افزایش سطح چسبندگی با سطح اتصال، آب بنده‌ی و هوابندی دیوارها را به طور کامل می‌سازد. قابلیت خوب برای نگهداری آب، زمان لازم را برای گرفتن (عمل آمدن) ملات فراهم می‌کند. در مورد مصالح بنایی با قدرت جذب زیاد آب (مانند آجر و غیره ...)، حداکثر کارایی و حداکثر قابلیت نگهداری آب برای تأمین مقاومت فشاری و مقاومت چسبندگی ضروری است. البته، اوضاع جوی در موقع اجرای کار باید در نظر گرفته شود؛ به طور مثال، ملات، در تابستان، نسبت به زمستان، به قابلیت زیادتری برای نگهداری آب نیاز دارد تا از زود تبخیر شدن آب جلوگیری شود. بر عکس، در زمستان بهتر است ملات قابلیت کمتری برای نگهداری آب داشته باشد تا مانع یخزدگی آب ملات بشود. اغلب، به دلیل اشتباہی که در مقایسه مقاومت فشاری ملات با مقاومت فشاری بتن می‌شود، مقاومترین ملات را بهترین فرض می‌کنند، در صورتی که میزان چسبندگی ملات اهمیت بیشتری دارد. در مقایسه، حتی مقاومت فشاری ملات نباید بیشتر از مقاومت فشاری بلوك‌بتنی باشد. در دیوار چینی با بلوك‌های بتنی از ملات‌های ضعیفتر استفاده می‌شود تا ضمن تأمین مقاومت لازم، بتواند ترکهای ناشی از تغییرات حجمی بلوك را نیز کنترل کرده، و در خود جذب کند تا آسیبی به دیوار وارد نشود.

### ۲-۳-۲. انواع ملات‌ها

#### ۲-۲-۱. ملات ماسه سیمان

با اینکه ملات‌های ماسه<sup>۱</sup> سیمان<sup>۲</sup> دارای مقاومت فشاری بسیار خوبی هستند، ولی فاقد خاصیت شکل‌پذیری و چسبندگی متناسب با کار دیوار چینی می‌باشند. این فقدان ناشی از زمان کوتاه گیرش، به علت قابلیت ضعیف نگهداری آب و همچنین ضعف کارایی ملات می‌باشد. به هر حال، در مواردی که این نوع ملات به کار می‌رود، اولاً "باید ملات به اندازه مصرف تهیه شود و از بهکار بردن ملات‌هایی که بیش از یک ساعت از ساختن آن گذشته باشد، خودداری شود، و ثانیاً" توصیه می‌شود تا حد امکان ملات ماسه سیمان با مخلوط‌کنده‌های خودکار ساخته شود؛ در غیر این صورت، باید در مورد محل تهیه ملات و شیوه مخلوط کردن و اضافه کردن آب دقت زیادی بشود.<sup>۳</sup> در جدول ۳، مقدار مصالح مورد نیاز برای تهیه یک مترمکعب ملات، همراه با مقاومت فشاری و وزن مخصوص ملات نشان داده شده است.

#### ۲-۲-۲. ملات باتارد (حرامزاده)

با اضافه کردن آهک<sup>۴</sup> به ملات ماسه سیمان ملات با تارد به وجود می‌آید. آهک از مصالح سنتی است که دارای خاصیت شکل‌پذیری و قابلیت بسیار خوب برای نگهداری آب بوده، و دیرگیراست ولی، در مقایسه با ملات ماسه

۱. مشخصات ماسه مطابق استاندارد شماره ۲۹۹ موئسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین می‌شود؛

نیز نگاه کنید به: نشریه شماره ۱۵۱ مشخصات فنی و عمومی راه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی.

۲. نوع سیمان مطابق استاندارد شماره ۳۸۹ موئسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین می‌شود؛ نیز نگاه کنید به: فصل اول همین نشریه.

۳. مطابق جزئیاتی که در تهیه مخلوط بتن در فصل اول این نشریه شرح داده شده است.

۴. پودر آهک شکفته یا آهک هیدراته خشک. برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به: نشریه‌های شماره ۵۵ و ۱۰۱ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی و استاندارد شماره ۲۷۰ موئسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

سیمان، مقاومت کنتری دارد. مقاومت چسبندگی ملات ساتوار، در اثر عدم جذب سریع توسط بلوکهای سنتی به سهو سهتی نامن می‌شود، مشروطه اینکه مقدار آب ملات نیز با مناسبترین قابلیت کاربرد سازگار باشد. بطور خلاصه، آهک کارائی ملات ماسه سیمان را در بنایی به نحو موثری بالا می‌برد.

ملات ساتوار باید حداقل در مدت ۲/۵ ساعت (اگر درجه حرارت محیط بالاتر از ۲۷ درجه سانتیگراد باشد) و ۳/۵ ساعت (اگر درجه حرارت محیط زیر ۲۷ درجه سانتیگراد باشد)، معرف شود؛ نگهداری ملات بیش از این مدت جایز نیست.

#### ۲-۲-۲-۲. ملات ماسه آهک:

ملات ماسه آهک از ماسه خاکی (ماسه‌کفی)، بودر آهک شکفت و آب ساخته می‌شود. در این ملات آهک به عنوان تنها ماده چسبنده زمان سخت شدن را بیش از اندازه لازم طولانی می‌کند. به همین علت در حال حاضر به علت نیاز سازندگان به سرعت عمل بیشتر، ملات ماسه آهک کمتر در دیوار چمنی معرف دارد. در جدول ۲ مقدار صالح مورد نیاز برای تهیه هک متربکب ملات همراه با مقاومت فشاری و وزن مخصوص ملات ارائه شده است.

#### ۲-۲-۲-۳. ماده خمیری کننده ملات<sup>۱</sup> (نوع حباب حاز)


خمیری کننده ملات ماده شیمیایی است که در کشورهای صنعتی پیشرفت راچح می‌باشد و ناحدودی جانشین آهک در ملات‌های سیمانی شده است. این ماده به علت ایجاد حباب‌های بسیار ریز هوا در داخل ملات، امکان کاردر مناطق سردسیر و یخنیان را نیز فراهم می‌کند، به نحوی که با وجود این حبابها، حرکات آنساطی بلوکهای بتونی راحت‌تر جذب و تحمل می‌شود. این ملات از نظر وزن مخصوص نیز به علت شکل اسفنجی خود سهکسر از ملات ماسه سیمان است.

باتوجه به آنچه گفته شد، شرح انواع ملات‌ها و خصوصیت‌های عده ذکر شده، به صورت زیر خلاصه می‌شود:

ملات ماسه سیمان با عیار بالا که دارای مقاومت فشاری زیاد ولی قابلیت کم نگهداری آب است، کارائی متناسبی در کارهای بنایی نخواهد داشت. دیوارچینی با این نوع ملات، علاوه بر آنکه در اجرا به سرعت عمل و مراقبت زیاد نیاز دارد، از نظر نفوذ آب و حرارت نیز آسیب پذیر است. بر عکس، دیوارچینی با ملات آهکی به علت قابلیت زیاد نگهداری آب و کارائی بسیار خوب، در مقابل نفوذ آب و حرارت دارای مقاومت بهتری است، ضمن اینکه همین ملات مقاومت فشاری کمتری را تحمل خواهد شد.

بدین ترتیب، بین دو حد ترکیب‌های مختلف سیمان و آهک در ملات، خواص گوناگونی ظاهر می‌شود که مناسبترین آنها برای کارهای بنایی محل تلاقي خصوصیت‌های عده آنها می‌باشد (نمودار ۱).

جدول ۳ نیز که از مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه شماره ۵۵) دفتر تحقیقات و معیارهای فنی استغراج شده است، نسبت اختلاط و مقاومتها را ارائه می‌دهد.



نمودار ۱. رابطه ترکیب ملات ، مقاومت فشاری و قابلیت نگهداری آب

مأخذ : این نمودار عیناً از مقاله "ملات بنایی" نشر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، ترجمه آقای مهندس حسن تابش ، تاریخ ۱۳۵۸ ، نقل شده است . اصل مدرک (Canadian Standard ASSO A179-CSA) (Canadian Standard ASSO A179-CSA)

جدول ۲. نسبت اختلاط ، مقاومت فشاری و وزن مخصوص ملاتها

وزن محخصوص	مقاومت روزه ۳۸	آب	پودر آهک شکفته	سیمان پرتلند نوع (۱)	مسفر شده از الکتروره ۴/۷۶ (میلیمتر)	نوع ملات	
						گفای (خاکدار)	شسته
کیلوگرم بر مترمکعب	کیلوگرم بر سانتیمترمربع	لیتر	کیلوگرم	کیلوگرم	مترمکعب	مترمکعب	واحد
۲۰۷۳	۱۲۷ تا ۱۲۹	۱۶۱	-	۲۸۵	-	۰/۹۹	ملات ماس سیمان ۱:۴
۲۰۶۴	۲۵ تا ۸۲	۲۶۵	-	۲۲۷	-	۱/۰۰	ملات ماس سیمان ۱:۵
۲۰۵۷	۴۳ تا ۴۵	۲۵۶	-	۱۹۸	-	۱/۰۳۳	ملات ماس سیمان ۱:
۱۹۷۲	۲۰ تا ۲۸	۲۸۰	۱۲۱	۱۳۱	-	۰/۹۱	ملات باتارد ۱:۲:۸
۱۹۹۲	۱۴ تا ۲۱	۲۷۵	۱۱۰	۱۱۰	-	۰/۹۶	ملات باتارد ۱:۲:۱۵
۱۹۲۲	۱/۶ تا ۱/۸	۲۹۰	۱۷۴	-	۰/۹	-	ملات ماس آهک ۱:۳

مأخذ : مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه شماره ۵۵) دفتر تحقیقات و معیارهای فنی

### ۲-۳. انقباض و انبساط<sup>۱</sup> دیوارهای بلوک بتنی

#### ۲-۳-۱. تغییرات حجمی در رابطه با عامل رطوبت

تغییرات حجمی در بوارهای بلوک بتنی از تغییر میزان رطوبت بتن حاصل می‌شود. این تغییرات باعث ترکهای روی نمای دیوار می‌گردد. ترکهای ایجاد شده، بجز در موارد خاص که ایستایی دیوار را تهدید می‌کند، در اغلب موارد آسیبهای سطحی به دیوار می‌زنند که صرفاً محدود به نمازای دیوار می‌شود. لازم است در طراحی و اجرای دیوار در مرحله اول تغییرات حجمی بلوک بتنی به حداقل رسانده شود؛ در مرحله بعد، به نحو مناسب مقاومت لازم در مقابل نیروهای واردۀ تأمین شده، و در صورت لزوم ترکها به محلهای مورد نظر هدایت گردد.

(الف) برای به حداقل رساندن تغییرات حجمی بتن (بلوک بتنی) باید به موارد زیر توجه شود:

- خصوصیات فیزیکی مخلوط سنگی
- خصوصیات شیمیایی و فیزیکی سیمان
- تناسب کمی و دانه‌بندی مخلوط سنگی
- خصوصیت کشسانی مخلوط سنگی
- نسبت حجمی مخلوط سنگی با سیمان
- روش عمل آوردن بتن
- حداقل مقاومت کششی بلوک بتنی و ملات
- خصوصیات کشسانی بلوک
- طرح بلوک و شکل ظاهری آن

از آنجایی که از دست دادن رطوبت باعث کاهش حجم در بلوک بتنی می‌شود، لازم است میزان رطوبت داخل بلوک در هنگام دیوار چینی مورد نظر باشد. میزان رطوبت مجاز در بلوکهای بتنی مطابق استاندارد امریکایی (ASTM) ۴۰ درصد از کل میزان رطوبت جذب شده است. لکن، در سالهای اخیر، سایر استانداردهای غربی این رقم را به ۳۵ درصد و در مناطق خشک تا ۲۵ درصد تقلیل داده‌اند. در هر حال، فارغ از اینکه کدام نسبت مناسبتر است و به چه روشی می‌توان این میزان رطوبت را اندازه‌گیری کرد یا حفاظت نمود، لازم است که بلوکها تا آنجا که ممکن است خشک و دور از رطوبت انبار شود.

توصیه‌های زیر که در شرایط عادی عملی و مقرن به صرفه است، برای اجرای صحیح بلوک چینی پیشنهاد می‌شود:

۱. انقباض یا جمع شدگی ناشی از خشک شدن (Drying Shrinkage) و انبساط ناشی از مرطوب شدن (Wetting Expansion) تغییرات حجمی هستند که در این بخش در رابطه با رطوبت مورد بحث قرار می‌گیرند. انبساط ناشی از رطوبت برای بتن یا بلوک بتنی بسیار کم است، تا حدی که می‌توان در محاسبات از آن صرف نظر کرد و در استاندارد انگلیسی BS6073 نیز حذف شده است. برای اطلاع بیشتر اضافه می‌شود که تغییرات حجمی ناشی از رطوبت در مرحله اول بمطور کامل قابل برگشت نیست (Not Fully Reversible). آنچه که در این مرحله اتفاق می‌افتد، مهم و تا حدی دائمی است؛ در صورتی کمتر مراحل بعدی، تغییرات حجمی تا حدود زیادی با تغییرات رطوبت تغییر می‌کند (Reversible).

- انتخاب بلوک بتی به ابعاد و ایستایی متناسب و هماهنگ با مشخصات دیوار؛
- نگهداری بلوکها تا حد امکان خشک در تمام مراحل، به خصوص در انبار مصالح و هنگام دیوارچینی؛
- انبار کردن بلوکها روی بالشتکهایی با فاصله لازم از زمین، تا جریان هوا مانع جذب رطوبت از زمین بشود؛
- پوشاندن بلوکهای انبار شده با پوشش مناسبی که مانع عبور رطوبت و آب باشد؛
- خیس نکردن بلوکها قبیل از کارگذاشت<sup>۱</sup> مگر در شرایط خاص که نیاز به این کار باشد؛
- پوشاندن دیوار با پوشش مناسب در هر مرحله از بلوک چینی که کار قطع یا تعطیل می شود.

ب) در مرحله دوم، برای تأمین مقاومت و جذب نیروهای واردہ که از تغییرات حجمی بلوک در اثر تغییر میزان رطوبت وارد می شود، ملات نقش بسیار موئثی ایفا می کند. ملاتها، بسته به نوع ترکیبات و نسبت‌های حجمی، مشخصات متفاوتی دارند<sup>۲</sup> که بسته به شرایط و اوضاع جوی باید مناسب‌ترین نوع را انتخاب کرد و به کار برد. به طور مثال، در شرایط جوی گرم و خشک، نوع ملات باید چنان باشد که کمترین مقدار آب جذب بلوک شود تا بتوان از خیساندن و آپاسی بلوک چینی چشمپوشی کرد؛ در صورتی که شرایط جوی بسیار سرد به ملات‌های نیاز دارد که دارای قابلیت کمتری برای نگهداری آب هستند تا از بخزدگی مصون باشد. دو مین مطلب در مورد خصوصیات ملاتها، میزان مقاومت فشاری آنهاست. معمولاً، در بلوک چینی لازم است که مقاومت فشاری ملات تا حدی کمتر از بلوک در نظر گرفته شود. با رعایت این توصیه، اولاً "حفظ مناسبی برای بلوکها تأمین می شود، ثانياً" در صورت تغییرات حجمی بیش از حد، ترکهای ایجاد شده در بیندها خواهد افتاد که اگر چسبندگی خوبی تأمین شده باشد، این ترکها قابل چشمپوشی و مرمت هستند. در حالت دوم، اگر ملات دارای مقاومت فشاری بیشتری باشد، نیروهای واردہ (در اثر تغییرات حجمی) را عیناً منتقل می کند و باعث ترک خوردن خود بلوکهای بتی می گردد که در این حالت، ایستایی دیوار تهدید می شود. علاوه بر مراتعات خصوصیات ذکر شده برای بلوک و ملات، شیوه بلوک چینی، نحوه اجرا، حفاظت در حین عملیات ساختمانی و حتی طراحی بنا نیز اهمیت دارد که این مسائل در بخش‌های مربوط بحث خواهد شد.

### ۲-۳. تغییرات حجمی ناشی از تغییرات درجه حرارت

تغییرات حجمی ناشی از تغییرات درجه حرارت در بلوک چینی غالب بر تغییرات ناشی از عامل رطوبت است. این تغییرات در دیوارهای خارجی بناها، به خصوص در بناهای یک طبقه و یا آخرین طبقه بناهای مرتفع، با تغییر درجه حرارت در شب و روز و تغییر فصل به بیشترین حد خود می رسد. در شرایط جوی معتدل، مراتعات ضوابط مربوط به رطوبت برای مقابله با این عامل نیز کافی است، مگر در دیوارهای با طول زیاد (بیش از ۳۰ متر)؛ در این گونه موارد لازم است که در طراحی بنا در زهای کنترل و انساط مطابق اصول فنی و علمی ساختمان‌سازی در محلهای مناسب پیش‌بینی شود، و یا در صورت لزوم با سلح کردن بلوکها مقاومت موردنیاز تأمین گردد.

### ۲-۴. حرکات ناشی از نحوه بارگذاری، لرزش شالوده‌ها و اتصالات خاص

برای مقابله با این حرکات، لازم است که در مرحله طراحی بنا پیش‌بینیهای مناسب صورت گیرد. در این شرایط

۱. در صورتی که نوع ملات معرفی از انواع با تارد یا آهکی باشد.


۲. نگاه کنید به: بخش ملاتها در همین فصل.

نیز از درزهای انبساط و یا تسلیح بلوك چینی در محلهای تعیین شده استفاده می‌شود. لازم است تذکر داده شود که برای دو عامل اخیر، اجرای دقیق درزهای انبساط مطابق نقشه و مشخصات فنی خاص، اهمیت حیاتی دارد.

#### ۴-۲. بندها و ترکها

##### ۴-۲-۱. بندها<sup>۱</sup>

در بلوك چینی، بندها هرجه لاغر، دقیق و یکسان اجرا شوند، استقامت دیوار به همان نسبت بیشتر خواهد بود؛ ولی، به علت محدودیتهای اجرایی و مسائل اقتصادی، ضخامت ۱۵ میلیمتر که متعادل و مورد قبول اجرا کنندگان نیز هست، به نظر مناسب می‌رسد. در بلوك چینی بهتر است بندهای قائم نیز دارای مشخصات همسان با بندهای افقی باشند. در بلوك چینی نمایان لازم است سطح خارجی بندهای افقی و قائم نسبت به نمای بلوك کمی عقبتر، مشابه چفت، در نظر گرفته شود تا ضمن جذب و مخفی کردن ترکهای مویی، نمای منظم و زیبایی نیز داشته باشد. نفوذ رطوبت از دیوارهای خارجی، به خصوص در مناطق رطوبتی و بارانی، اغلب از طریق بندها صورت می‌گیرد و به همین دلیل، طراحی و اجرای آنها باید به نحوی باشد که آب باران سریعاً "به طرف خارج دیوار هدایت شود (شکل ۳).



الف) بندکشی مقعر      ب) بندکشی تورفته

ج) بندکشی تورفتمنسازی      د) بندکشی مسطح

ه) بندکشی تورفته کامل      و) ملات بیرون زده بند

ز) بندکشی تورفته سازی      ح) بندکشی تورفتمنشکدار (تزييني)

از الف تا د، با بندکشی مناسب به صورت فشرده و دقیق توصیه می‌شود.  
از هنای، به علت آبگیر بودن توصیه نمی‌شود.

شکل ۳. انواع بندکشی

رطوبت ممکن است از طریق خاصیت مویینگی<sup>۱</sup> نیز از داخل ترکها و یا از لای ملات عبور کند؛ با تهیه ملات مناسب و اجرای آن به نحوی که حداکثر چسبندگی بین بلوکها تأمین شود، به اضافه بندکشی بالاتر مناسب و فشردگی آن در داخل بند (شکل ۳)، نفوذ رطوبت از این طریق بسیار کاهش خواهد یافت.

بندها در بلوک چینی بسیار مهم و نقش ساز هستند و چه بسا که بهترین نوع بلوک به علت عدم رعایت اصول صحیح کار بعدها کیفیت ممکن عمل کند. برای بالابردن کیفیت کار در کارگاهها، توصیه می‌شود که یک نمونه تصویب شده بلوک چینی با مشخصات فنی لازم (در کلیه قسمتهای دیوار) تهیه شود و به صورت الگوی کار تا اتمام بلوک چینی مورد استفاده قرار گیرد.

### ۲-۴-۲. ترکها<sup>۲</sup>

اگرچه در بیشتر مواقع، ترکهای روی نمای بلوک چینی از نظر ایستایی بی‌اهمیت است، ولی در زیبایی نما و خصوصیات فیزیکی دیوار مانند هوابندی، صدابندی و مقاومت حرارتی و توسعه حریق، اثرات منفی زیادی می‌گذارد، و لازم است که تا حد امکان با رعایت اصول کار در تهیه مصالح و اجرا، از میزان این نوع ترکها کاست تا کارایی دیوار به بهترین حالت خود برسد.

### ۲-۴-۲-۱. علل ترکها

#### الف) رطوبت

انبساط ناشی از رطوبت و نقش ملاتها قبلًا "شرح داده شده است. با رعایت اصول ذکر شده، تا حدود زیادی از این تغییرات حجمی پیشگیری شده، و در نتیجه از بروز ترک در نمای دیوار جلوگیری خواهد شد.

#### ب) تغییر درجه حرارت

انقباض و انبساط ناشی از تغییر درجه حرارت محیط در مورد بلوکهای بتی سبک و دیوارهای داخلی بنا نسبت به بلوکهای دانه سنگین در دیوارهای حارجی بنا از اهمیت بسیار کمتری برخوردار است. این حرکات، به خصوص در بناهای یک طبقه و طبقه آخر ساختمانهای مرتفع که مستقیماً در مقابل نابش خورشید قرار می‌گیرند، بیشتر است. همان‌طوری که در بخش قبل ذکر شد، برای مقابله با این حرکات باید قبلًا "تمهیداتی مورد مطالعه و محاسبه قرار گیرند و در نقشه‌های اجرایی به طور مشخص مطرح شوند. برای جلوگیری از این نوع ترکها معمولاً، بسته به موقعیت کار، از درزهای کنترل یا تسلیحات اتصالات استفاده می‌شود.

#### ج) حرکات نامتجانس مصالح مختلف

دیوارهای بلوک بتی در فصل مشترکشان با سایر اجزای بنا، مانند ستونهای فلزی یا بتی درجا، چهار-چوبهای فلزی بازشوها و غیره، در اثر تغییر درجه حرارت و رطوبت، حرکات ناهمانگی خواهند داشت. در این موارد، برای جلوگیری از ظاهر شدن این نوع ترکها در روی نازک کاریها لازم است همانگی مصالح رعایت

1. capillagity

2. ترکهای ناشی از محاسبات نادرست و بارگذاری نامتعادل مورد نظر این بخش نیست. فرض براین است که بنا کاملاً "اصولی، مطابق، استانداردهای تایید شده محاسبه و اجرا شده باشد.

شود و در غیر این صورت از مصالح واسطه در اتصالات استفاده شود.

#### د) حرکات ناشی از ارتعاش و نشستهای ثانویه

موئزترین شیوه برای مقابله با ترکهای ناشی از حرکات پیش بینی نشده، مانند لرزش ناشی از عبور ماشین آلات سنگین و یا نشستهای غیر مترقبه در بعضی قسمتهای بنا که منجر به ایجاد ترک در دیوار چینی می شود، طراحی و اجرای دقیق شالوده ها همراه با کلافبندی های لازم در خطوط افقی و قائم و مسلح کردن اتصالات است.

به طور خلاصه، برای پیشگیری از اتنوع ترکها، با در نظر گرفتن اینکه پیش بینی های لازم در اجزای ساختمانی صورت گرفته باشد، دو روش کلی وجود دارد:

– ایجاد درز و آزاد کردن اتصالات

– تقویت و مسلح کردن اتصالات

روش اول – با طراحی مناسب و اجرای دقیق درزهای کنترل، مناسبت‌ترین و اقتصادی‌ترین روش در بلوك – چینی را در نظر گرفته ایم. در این روش، دیوار به شکلهای مستطیلی و مستقل به طور منظم تقسیم می شود، به طوری که قسمتهای بالا و پایین بازشوها نیز به عنوان یک واحد مستقل در نظر گرفته می شود. هر نوع نازک کاری و نما سازی نیز در همین درزها قطع می گردد؛ و البته، داخل این درزها با مواد عایق انعطاف پذیر خواهد شد. این درزها از اولین بلوك چینی شروع شده، و تا انتهای دیوار به صورت قائم ادامه خواهند داشت (شکل ۴).

روش دوم – در صورت عدم امکان قسمتبندی دیوارها با درزهای قائم، از روش تقویت اتصالات یا مسلح کردن که باعث توزیع سهتر نیروها می شود، استفاده می گردد (شکل ۴). برای تقویت اتصالات، از سیمهای توری گرفته تا تسممهای فلزی و انواع تیرهای کلاف می توان استفاده کرد. میزان تقویت اتصالات به نوع بلوكها، ابعاد و موقعیت کلی دیوار و بازشوها مربوط می شود و بر حسب نیاز فرق می کند.


#### ۲-۵. مشخصات و اصول بنایی در بلوك چینی

##### ۲-۵-۱. ملات گذاری

الف) ملات گذاری کامل


ب) ملات گذاری روی جدارهای خارجی

در حالت اول، ملات را روی کلیه سطوح ملات خور بلوك بتی (اعم از جدارهای خارجی و داخلی) پخش می کنند. این شیوه ملات گذاری در جاهایی مورد استفاده قرار می گیرد که بار زیاد و شرایط نسبتاً سخت باشد، مانند کرسی چینی، ستونها و جرزاها.




۴ الف

درزهای باید قائم و مستقیم باشند . درزهای کنترل منطبق با بندها صحیح نیست .



۴ ب

تقسیم دیوار به قطعات مستقل و در نظر گرفتن درزهای کنترل



۴ ج

سلخ کردن و تقویت بازشوها

شکل ۴

در حالت دوم ، ملات فقط روی جدارهای خارجی به صورت دو نوار جدا از هم پخش می شود . در این صورت ، اگر چه مقاومت باربری دیوار نسبت به حالت اول کمتر خواهد شد ، لکن به علت داشتن فضای خالی در بین دونوار ملات ، دیوار از نظر عایق رطوبتی و حرارتی کارایی بهتری خواهد داشت .

#### ۱-۵-۲ . مقررات مربوط به ملات گذاری

- بستر ملات باید کاملاً "تمیز و عاری از هرگونه آلودگی باشد

- در طول دیوار ، ملات را نباید بیش از اندازه لازم جلوتر از محل کار گذاشت بلوک پخش کرد . تا قبل از قرار دادن آنها ملات سفت نشود .

- در عرض دیوار نیز ملات باید به نحوی پخش گردد که پس از قرار دادن بلوک بعدی ، ملات اضافی از بندها بیرون نریزد ! اگر در مواردی ملات کمی بیرون بزند ، باید پس از مختصر گرفتن ملات ، آن را پاک کرده ، و سپس با برس تعیین کرد .

- ملات باید در بستر افقی و قائم به طور یکسان پخش شود.
- ملات سخت شده که از روی داریست، کف و یا محلهای دیگر برداشته شده باشد، باید مورد مصرف قرار گیرد.
- ضخامت بندهای افقی و قائم باید در حدود ۱۵ میلیمتر در نظر گرفته شود.
- در ملات‌های باتارد که از طریق تبخیر ساده آب (در داخل استانبولی) روانی خود را تا حدودی از دستداده باشند، می‌توان روانی مطلوب را با اضافه کردن آب به اندازه نیاز و هم زدن مجدد به دست آورد، اما در صورتی که روانی ملات از طریق هیدراسیون (فعل و انفعالات شیمیایی درون ملات) از دست رفته باشد، باید از مصرف آن جدا "پرهیز کرد. البته تشخیص مورد ذکر شده دشوار است و تنها از طریق کنترل زمان ساخت تا مصرف ملات معکن می‌شود. زمان نگهداری ملات باتارد از زمان ساخت تا مصرف حداقل ۲/۵ ساعت در حرارت محیطی بیشتر از ۲۷ درجه سانتیگراد و ۳/۵ ساعت در حرارت محیطی کمتر از این درجه حرارت می‌باشد؛ پس از انقضای این مدت، ملات تهیه شده بهر شکل که باشد، مطلقًا قابل استفاده نخواهد بود.
- در بنایی با بلوکهای بتنی، توپانی و کارائی ملات باید به نحوی باشد که بتوان آن را بدون خیساندن بلوکها مصرف کرد. برخلاف معمول بنایی با آجر، در بنایی با بلوک بتنی به منظور جلوگیری از تغییرات حجمی آن، خیساندن بلوک قبل از ملات‌گذاری منوع است. از این نظر، لازم است که کیفیت ملات تابع شرایط بلوک باشد، نه بر عکس.

### ۲-۵-۲. بلوکهای بتنی

- دیوار بلوک بتنی باید با بلوکهای اجرا شود که عرض آنها مساوی ضخامت دیوار باشد؛ مثلاً، دیوار ۴۰ سانتیمتری باید با بلوکهای به عرض ۴۰ سانتیمتر ساخته شود.
- بلوکها باید کاملاً تراز چیده شوند، به طوری که جدار بلوک و فضای خالی آنها کاملاً قائم بوده، و بندهای قائم رجهای متوالی به طور یک در میان دریک امتداد قرار گیرند.
- بلوک نصب شده باید پس از ساخت شدن، یا حتی گیرش اولیه ملات، از جای خود حرکت داده شود. جایگزینی نهایی بلوک باید در زمانی صورت گیرد که ملات هنوز شل است.
- از قطعه کردن و یا خرد کردن بلوک پرهیز شود، در صورت نیاز به نیم بلوک، باید از ارمهای مصالح بنایی استفاده شود.
- در بازشوها، برای نصب چهارچوبهای در و پنجره، باید از بلوک مخصوص این قسمت با درنظر گرفتن درز کنترل استفاده شود.

### ۲-۵-۳. عملیات بنایی

- الف) در مواقعی که درجه حرارت محل کار و یا هریک از مواد مصرفی از ۵ درجه سانتیگراد کمتر است، هیچ‌گونه بنایی با بلوک بتنی مجاز نیست.
- ب) در صورت وقوع در عملیات بنایی یا تعطیل روزانه، لازم است از پوشش‌های حفاظتی در مقابل عوامل زیر به تناسب استفاده شود:

  - تابش مستقیم خورشید و حرارت زیاد محیط، برای جلوگیری از تبخیر سریع آب ملات؛
  - هوای بسیار سرد، برای جلوگیری از بخزدگی؛
  - وزش شدید باد، برای جلوگیری از تبخیر آب و حفاظت نمای دیوار از آلودگی؛

- ریزش باران، برای جلوگیری از نفوذ آب و شسته شدن ملات (باید توجه داشت که بلوك چینی در زیر باران به طور کلی منوع است).

ج) دیوار چیده شده باید از جهات مختلف، به شرح زیر، شاقولی و تراز باشد:

- در هر دو طرف با ریسمان کشی در امتداد یک خط مستقیم باشد.

- در هر دو طرف با بلوك چینی، رویه افقی کار از دو جهت عمود برهم تراز باشد.

- بلوكهای چیده شده در هر دو طرف کاملاً شاقولی و در امتداد یک صفحه قائم باشد.

- بندهای افقی در تمام سطح دیوار، تراز و در امتداد یکدیگر باشند و ضخامت ثابت بندها (حدود یک سانتیمتر) در کلیه قسمتها رعایت شود.

- بندهای قائم به طور یک در میان در امتداد خط قائم و شاقولی باشند و ضخامت ثابت بندها (حدود یک سانتیمتر) مشابه بندهای افقی در کلیه قسمتها رعایت شود.

#### د) نحوه چیدن بلوكها

- به علت اهمیت زیادی که ردیف اول بلوك چینی دارد، توصیه می شود که برای کنترل ابعاد، گوشها، تقاطعها و اطمینان از خرد نشدن بلوكها، این ردیف به صورت آزمایشی بدون ملات چیده شود و فواصل بندهای قائم بطور یکسان تنظیم شود. سپس، این ردیف مطابق الگوی به دست آمده با دقت تمام تراز و شاقولی چیده شود، زیرا که این ردیف مبنای اصلی ردیفهای بعدی خواهد بود.

- انتهای گوشه دیوار را باید قبل از قسمتها میانی چید، به طوری که پیوسته ۴ یا حداقل ۵ رج بالاتر از رجهای میانی باشد. با اضافه کردن هر دو طرف به گوشه دیوارها، لازم است تراز و شاقولی بودن آن کنترل شود.

- برای چیدن بلوكهای وسط دیوار، لازم است قبل از دو انتهای دیوار برای هر دو طرف سمت خارج ریسمان کشیده شود و بلوكها با متابعت از امتداد این ریسمان با دقت زیادی کار گذاشته شوند.


- چیدن بلوكها باید به طور یکنواخت انجام شود، بطوری که در هر زمان هیچ قسم از یک دیوار بیش از ۵ ردیف بلوك از قسمتها دیگر آن بالاتر نباشد.

#### ه) تقاطع دیوارها

- دیوارهای باربر بلوك بتنی، بجز در گوشها، در بقیه تقاطعها مانند دیوارهای آجری قفل و سست نخواهد داشت. به جای قفل و سست، با در نظر گرفتن درز کنترل، برای گرفتن نیروهای افقی از تسممهای فلزی به ضخامت ۵ میلیمتر در طول ۷۵ سانتیمتر و خم ۹۰ درجه در انتهای دو سر تسمه به طول ۵ سانتیمتر استفاده می شود. این خمها در انتهای تسمه داخل حفره بلوكها خواهند شد که بعداً "با بتن پر می شود (البته قبل از دو طرف زیر، سیم توری برای نگهداری بتن در نظر گرفته می شود). اگر این بند در سمت خارج و در مقابل هوای آزاد باشد، تسمه باید کاملاً "وسط دیوار کار گذاشته شود یا حداقل ۲ سانتیمتر پوشش از ملات روی آن را بیشاند و برای جلوگیری از نفوذ زنگزدگی به نمای دیوار، بندها با مواد خمیری مقاوم در مقابل آب و رطوبت درز بندی شود. توصیه می شود که حداقل در هر ۱۲۰ سانتیمتر ارتفاع دیوار، یک اتصال مشابه فوق در نظر گرفته شود (شکل ۵).

- در دیوارهای غیر باربر از نوارهای توری فلزی مقاوم در برای زنگ به جای تسمه فلزی استفاده می شود. در این


حالت نیز قفل و بستی مشابه دیوارهای آجری لازم نیست. نوارهای تور سیمی به طور یک درمیان بین دو دیوار قرار می‌گیرند، در این مورد نیز بهتر است نوار توری در سمت خارج دیوار که در مقابل هوای آب باران قرار دارد، فاصله بیشتری از سطح خارجی نما داشته باشد تا در مقابل رطوبت هوا حفاظت شود.. (شکل ۶).



شکل ۵. اتصال دیوارهای باربر



شکل ۶. اتصال دیوارهای غیرباربر



شکل ۷. اجرای جذ

### و) مقاومت و یکپارچگی دیوار

برای تأمین مقاومت دیوارهای بلوک بتی، رعایت نکات زیر ضروری است:

- اجرای اصولی و دقیق تقاطع دیوارها به نحوی که قبلاً "شرح آن رفته است (شکل‌های ۵ و ۶)" .
- اجرای اصولی و دقیق جرزها و نیمستونها به نحوی که ترکیب یکپارچهای با دیوار داشته باشد (شکل ۷) .
- پرکردن فضاهای خالی بلوکها در رجهای زیرتیرها و دالها .
- بتن ریزی (درجا) با کیفیت مناسب (با بلوکهای بتی) در سقف و کف ساختمان .

### ز) نکات زیر باید در اجرای درزها، بستها و نصب تجهیزات رعایت شود:

- در محلهایی که به درز انبساطیا درز کنترل نیاز است، باید درز مطابق نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی خاص اجرا شود، و در صورت نیاز به برش بلوکها، از اره‌های مخصوص استفاده شود. درزهای مربوطه در نما با مواد عایق انعطاف‌پذیر پر می‌شوند. برای جلوگیری از نفوذ روغن این مواد به لبه بلوک، توصیه می‌شود قبلاً " محل مورد نظر با رنگ مقاومی پوشانده شود تا از لکه‌دار شدن نمای بلوک چینی و خشک شدن خمیر جلوگیری گردد.
- باید توجه شود که بستها و تسممهای فلزی درزهای انبساطرا قطع نکند.
- بستها و تسممهای فلزی داخل دیوار باید حداقل ۲۰ میلیمتر عقبتر از سطح خارجی بندها کارگذاشته شوند تا ضمن حفاظت بهتر از آنها امکان نشت لکه زنگ زدگی نیز به نمای خارج نباشد.
- تمام سطوح جانبی بستها، تسممهای و میلگرددهایی که در داخل دیوار به کار برده می‌شوند، باید در داخل کار با بتن و یا ملات تعاس داشته باشند، تا آنها بتوانند مقاومت یکسان و هماهنگی را در حفظ دیوار تأمین نمایند.
- هرگونه محل و مجرای عبور مانند کانالهای تهویه و غیره... باید قبلاً در دیوار تعبیه شود، زیرا پساز اتمام دیوار چینی، تراشیدن و کدن آن مجاز نیست.
- تأسیسات برقی، آب و فاضلاب باید تا حد امکان روی کار باشد یا اینکه قبلاً "مسیر آنها به نحوی پیش بینی شود که از برش بلوکها پرهیز گردد<sup>۱</sup> و در غیر این صورت، باید از اره‌های مخصوص استفاده کرد؛ حداقل عمق مجاز در ردیفهای افقی  $\frac{1}{2}$  و در خطوط قائم  $\frac{1}{4}$  ضخامت دیوار است.



### ج) اجرای نعل درگاه و کف پنجره

- اجرای نعل درگاهها با قطعات بتی پیش ساخته یا درجا، علاوه بر مشکلات اجرا و حمل و نقل، باعث به وجود آمدن ترک در محل اتصال با دیوار و تکیه‌گاهها می‌شود. از این نظر توصیه می‌شود که نعل درگاهها با استفاده از بلوکهای بتی ناودانی با آرماتورگذاری در طول کار (مطابق نقشه‌های سازه و مشخصات فنی خاص) به صورت کلاف سرتاسری اجرا شود. این نوع نعل درگاه کلافی مقاومت بیشتری در برابر نیروهای جانبی، لرزشها و بارهای غیر متعارف دارد و، همچنین، امکان چهارچوب بندی بنا را به راحتی تأمین می‌کند. توصیه می‌شود که از کف پنجره‌های پیش ساخته بتی در این نوع ساختمانها استفاده شود. این نوع کف پنجره پس از اتمام بلوک - چینی کارگذاشته می‌شود که امکان نصب را نیز به راحتی فراهم می‌کند.. در نظر گرفتن آبچکان در زیر کف پنجره‌ها برای محافظت دیوار از رطوبت و کثیف شدن نما بسیار ضروری است. (جزئیات اجرایی این کار در نشریه شماره ۹۲ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی آمده است) . زیر کف پنجره و در طرفین آن ملات را باید با

<sup>۱</sup>. مانند استفاده از بلوکهای جعبه‌ای (کاملاً توخالی) برای خطوط قائم و بلوکهای ناودانی برای خطوط افقی.

دق و فشار به داخل بندها راند و در صورت امکان روی بندها را با مواد خمیری ضد آب پوشش داد تا از نفوذ آب و رطوبت کاملاً "جلوگیری شود (شکل ۸) .

بس از تکمیل بازشوها چهار جوها  
نصب خواهندند.



شکل ۸

ط) عایق‌کاری رطوبتی دیوارها  
مراحل عایق‌کاری دیوارهای بلوك بتی شامل آمده‌سازی بستر عایق، پهن کردن عایق و تأمین پوشش‌های حفاظتی در سطوح مختلف، باید مطابق نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی و خاص انجام شود. سطوح مختلف عایق‌کاری در دیوارهای بلوك بتی به شرح زیر می‌باشد:

- عایق‌کاری در زیر زمینها، که به عایق‌کاری در سطوح افقی و قائم نیاز دارد.

- عایقکاری زیر دیوارها و بالای سطح زمین . دیوارهای حداقل ۱۵ سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده به عایق رطوبتی نیاز دارند که به صورت افقی انجام می شود .
- زیرکف پنجره ها . عایقکاری زیر کف پنجره ها در تمام طول و عرض تا جایی که عایق با برگشت مناسب مانع عبور رطوبت بشود ، ضروری است .
- جانپناهها . عایق رطوبتی تا ارتفاع حداقل ۱۵ سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده بام ضروری است . عایق رطوبتی مستقلی در زیر قرنیزها مورد نیاز است که اگر فاصله قرنیز از کف بام کم باشد ، عایق بام با عایق زیر قرنیز یکپارچه اجرا می شود ..
- پشت بام . عایقکاری بام مطابق مشخصات فنی عمومی و خاص بنا باید به طور دقیق انجام شود .

نسبت به شرایط و موقعیت خاص بنادر هر یک از سطوح ذکر شده ممکن است جزئیات متفاوتی جوابگو باشد که باید بسته به مورد مطابق مشخصات فنی خاص و نقشه های اجرایی عمل شود ..

## ۲. مشخصات و جزئیات اجرایی

### ۱-۱. مشخصات سازه‌ای

بلوک چینی در شرایطی که عملکرد خاصی مانند مقاومت در برابر زلزله یا شرایط نامساعد اقلیمی و سایه وضعیت خاص باربری از آن استظار می‌رود، نیاز به مطالعه و بررسی جامعتری از نظر طراحی سازه دارد. در این موقع، لازم است اول خصوصیت نیروها شناسایی شده، و سپس مناسب با آن و امکانات، روش مناسب بلوک-چینی برای تأمین مقاومت انتخاب شود.

بلوک چینی بتنی از نظر طراحی سیستم سازه به سه دسته تقسیم می‌شود:

- بلوک چینی ساده
- بلوک چینی پر شده (از بتن درجا)
- بلوک چینی مسلح

### ۱-۱-۱. بلوک چینی ساده

غالباً "بلوک چینی به شکل ساده همراه با ملات مناسب با نیاز کار چیده می‌شود. در بلوک چینی ساده رعایت ضوابط مربوط به اتصالات، درزها، تقاطع دیوار و کلیه ضوابط و مقررات مربوط به بلوک چینی که قبلاً "شرح آن رفته است، الزامی است. در این روش بلوک چینی غیر مسلح، فضاهای خالی بلوک همچنان خالی باقی می‌ماند، مگر مواردی که قبلاً "تعیین شده است.

بلوک چینی ساده اصولاً "برای بارهای قائمی که به صورت محوری وارد می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقاومت دیوار بلوک بتنی که به شکل ساده چیده شده باشد، به ایستایی دیوار، مقاومت بلوکها و تا حدودی به مقاومت ملات مصرفی بستگی دارد.


### ۱-۱-۱-۲. ایستایی دیوار

ایستایی کلی دیوار به نسبت ارتفاع به ضخامت (و در مواردی طول) دیوار که ضریب لاغری<sup>۱</sup> نامیده می‌شود، نحوه قرار گرفتن آن از نظر مقاومت‌های مضاعفی که از طریق جرزها و تقاطع دیوارها ایجاد می‌شود، بستگی دارد.

۱. مطابق مقررات جدید ساختمانی انگلستان، حداقل مجاز ضریب لاغری برای دیوارهای بلوک بتنی با ملات‌های سیمانی از ۱۸ به ۲۷ افزایش پیدا کرده است، بجز دیوارهای با ضخامت کمتر از ۹ سانتی‌متر و یا در ساختمانهای بیشتر از دو طبقه که ضریب لاغری مجاز حداقل ۲۰ خواهد بود. ضریب لاغری با مقاومت دیوار را بسط معموس دارد، بمنحوی که اگر ضریب لاغری به ۵۵ برسد، مطابق مقررات انگلستان، مقاومت دیوار صفر فرض می‌شود.

### ۳-۱-۲. مقاومت بلوك و دیوار


برای یافتن رابطه بین مقاومت بلوك بتی و مقاومت دیوار، تحقیقات و آزمایش‌های زیادی در کشورهای صنعتی غرب انجام شده است. نتایجی که در امریکا (با سابقه طولانی در این شیوه ساختمان‌سازی) به دست آمده، مقاومت فشاری دیوار بلوك بتی به ارتفاع یک‌طبقه و بارگذاری محوری را برابر  $55/0$  مقاومت فشاری واحد بلوك بتی نشان داده است. آزمایش‌های تحقیقاتی که در کشور انگلستان انجام شده است، با مختصر تفاوت که احتملاً به علت شرایط مکانی و نحوه آزمایش ایجاد می‌شود، نسبت فوق را مطابق نمودار ۱ ناحدود زیادی تأییدکرده است.



نتایج به دست آمده از آزمایش‌های انجام شده بر روی دیوار یک‌طبقه در مرکز تحقیقات ساختمانی در انگلستان، سال ۱۹۶۶.

در دیوارهای بلوك بتی که به شکل ساده چیده شده است، باید از وارد آوردن نیروهای کششی ناشی از خمین پرهیز کرد. این نیروها که عمدتاً از بارگذاری برونو محوری به وجود می‌آیند، به مقدار زیادی در کاهش ایستایی دیوار موثر هستند. ضریب لاغری نیز در این حالت در مقایسه با بارگذاری محوری به میزان زیادی بالاست. در هر حال، دیوارهایی که بارگذاری خارج از محور دارند، باید متناسب با میزان و نحوه بارگذاری تقویت شوند. کلافبندی افقی در ساختمان از روش‌های تقویت دیوار است که می‌تواند از یک کلاف به ازای هردو یا سه ردیف بلوك‌چینی تا حد اکثر یک طبقه ارتفاع، بسته به نیاز، در نظر گرفته شود. بهتر است قالب کلافهای بتی از بلوكهای بتی ناودانی باشد تا ضمن هماهنگی با نما و ایستایی دیوار راحت‌تر و سریع‌تر اجرا گردد. علاوه بر کلافبندی بتی، با اضافه کردن نیمسوتونها یا جرزها در طول دیوار و اجرای دقیق و اصولی تقاطعها نیز می‌توان ایستایی دیوار را تا حدودی تأمین کرد. همچنین، تقویت دو یا سه ردیف بلوك‌چینی در شروع کار (مطابق شکل ۱)، در نظر گرفتن میلگردهای قائم در مرکز فضاهای خالی و پر کردن آن از بین درجا، پایه نسبتاً مقاومی ایجاد خواهد کرد.

در هر حال، باید توجه داشت که حد اکثر میزان مجاز بارگذاری برونو محوری در دیوارهای بلوك بتی (به شکل ساده) که برای آنها از بلوكهای بدون حفره و فضای خالی استفاده شده است،  $\frac{1}{3}$  ضخامت دیوار می‌باشد.



شکل ۱. نحوه کارگذاری میلگرد های قائم (به فاصله هر ۲۰ سانتیمتر) به نحوی که در مرکز فضاهای خالی بلوك قرار بگیرد.

### ۳-۲-۱. بلوك چینی پر شده (از بتن درجا)

در این حالت، بلوكها به صورت ساده چیده شده، و سپس داخل فضاهای خالی آنها با بتن درجا پر می شود. در این نوع بلوك چینی، مقاومت فشاری و میزان عایقندی صوتی دیوار به اندازه قابل توجهی بالا می رود.

### ۳-۲-۲. مقاومت بلوك و دیوار

آزمایشها و تحقیقات مختلفی در مورد بلوكهای پر شده برای دستیابی به مقاومت و عملکرد آن در دیوار، انجام شده است. اگر فضاهای خالی بلوك بتنی با بتن درجا (با مقاومت فشاری مشابه خود بلوك) پر شود، مقاومت فشاری به وجود آمده برحسب اندازه سطوح خالی که معمولاً "نصف سطح کل بلوك" است، دو برابر خواهد شد. با افزایش میزان مقاومت فشاری هر بلوك تا صدرصد، مقاومت فشاری دیوار تا ارتفاع یک طبقه با ضخامت ۲۰ سانتیمتر تا حد پنجاه درصد بالا خواهد رفت.

### ۳-۲-۳. روش کار

#### الف) نحوه بلوك چینی

برای بتن ریزی به داخل فضاهای خالی بلوكها، اولاً "لازم است ابعاد افقی آنها حداقل  $50 \times 75$  میلیمتر باشد. ثانیاً" هنگام بلوك چینی باید دقت شود که این فضاها دقیقاً "برروی هم قرار بگیرند". نحوه بلوك چینی مطابق روش قبل (به صورت بلوك چینی ساده) انجام می گیرد، به اضافه دقت بیشتر در پاکیزه و تمیز نگاهداشتن فضاهای خالی بلوكها به نحوی که اضافات مصالح بنایی (مانند ملات و غیره) داخل آنها نشود. نوع ملات در این شیوه بلوك چینی از نوع نسبتاً "مقاوم انتخاب می شود و ملات در سطوح افقی به صورت نواری (حدود ۴ سانتیمتر) فقط روی جداره های خارجی بلوك و در سطوح قائم (بندهای قائم) به طور کامل پخش می گردد. ملات گذاری در بندهای افقی به اندازه لازم و بادقت بیشتری انجام می شود و همچنین، برای تأمین آب بندی مورد نیاز (برای بتن ریزی بعدی)، ملات مابین بلوكها باید تراکم لازم را داشته باشد. این نحوه ملات گذاری فضای خالی در بین بلوكها به وجود می آورد که با پر شدن آن از بتن درجا، میزان مقاومت و چسبندگی بلوكها

افزایش پیدا خواهد کرد. ضوابط این روش ملاتگذاری باید در شروع اولین ردیف در اتصال با پی دیوار نیز رعایت شود، به نحوی که روی شالوده، ملات به صورت نواری (حدود ۴ سانتیمتر) در زیر محلی که جداره‌های خارجی بلوك قرار خواهد گرفت پخش شود، که از این طریق، فضای خالی زیر بلوك پس از بتن ریزی، چسبندگی مستقیم و مقاومت بیشتری را تأمین کند.

### ب) بتن ریزی

بتن ریزی داخل دیوار زمانی صورت می‌گیرد که ملات مابین بلوكها تا حدودی سفت شده باشد و مقاومت لازم را در مقابل فشار بتن در جا تأمین کند. زمان لازم در تابستان حداقل ۲۴ ساعت است و در زمستان، بسته به شدت سرما و رطوبت، زمان بیشتری مورد نیاز خواهد بود.

دانه‌بندی مخلوط شن و ماسه بتن درجا، بسته به ابعاد فضاهای خالی بلوك و میزان مقاومت مورد نیاز تعیین می‌شود. بتن در هنگام ریختن باید تا حدودی شل باشد که ضمن تسهیل عملیات بتن ریزی، تراکم مناسبی را نیز در داخل دیوار بین بلوكها ایجاد نماید. شیوه بتن ریزی باید به نحوی باشد که از جدا شدن دانه‌های مخلوط بتن جلوگیری به عمل آید؛ برای مانع از جدا شدن دانه‌های مخلوط بتن توصیه می‌شود که کمی آهک هیدراته (حدود یکدهم حجم سیمان) به مخلوط بتن اضافه شود تا با افزایش میزان چسبندگی، یکپارچگی مخلوط بتن حفظ گردد.

بتن ریزی به دو روش بتن ریزی از ارتفاع کم و بتن ریزی از ارتفاع زیاد انجام می‌شود.


در روش اول، دیوار تا ارتفاع حدود ۱/۲۵ متر (متناوب با ردیف بلوكها) چیده می‌شود و سپس بتن (مطابق شرح فوق) در داخل فضاهای خالی بلوكها ریخته می‌شود. لازم است هنگام بتن ریزی مخلوط بتن حتماً لرزانده شود؛ در صورت دسترسی نداشتن به دستگاه ویبراتور می‌توان از یک قطعه چوب دستی با مقطع حدود ۴×۲/۵ سانتیمتر برای راندن و کوبیدن بتن به داخل بلوكها استفاده کرد.

روش دوم، بتن ریزی از ارتفاع زیاد است که دیوار تا ارتفاع یک طبقه چیده می‌شود و سپس عملیات بتن-ریزی آغاز می‌گردد. در این روش لازم است از وسایل کار پیشرفتہ مانند دستگاه پمپ و ویبراتور استفاده شود. مطابق شکل ۲، در نظر گرفتن فضای خالی در زیر دیوار برای تخلیه ملات‌های اضافی ضروری است که پس از اتمام عملیات بلوك‌چینی باید با قالب‌بندی مناسب برای بتن ریزی آمده شود. در این روش، بتن ریزی چند مرحله‌ای است، که در هر مرحله حداقل ۱/۲ متر از ارتفاع دیوار پر و با دستگاه ویبراتور متراکم می‌شود. مرحله بعدی پس از نشست مخلوط بتن و جذب آب آن (که بسته به شرایط، حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می‌کشد)، انجام می‌گیرد.

### ۳-۱-۴. بلوك‌چینی مسلح

در صنایع تولید قطعات پیش ساخته بتنی، تولید بلوك، به علت پایین بودن مخارج تولید و امکانات متعدد کاربردی آن از امتیاز ویژه‌ای برخوردار است. بلوك‌چینی به صورت مسلح نیز یکی از روش‌های بسیار متدالوی است که در غالب کشورهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، دیوارهایی که لازم است در مقابل نیروهای خمی و برون محوری مقاومت نمایند، به صورت مسلح پیش بینی می‌شوند. به این ترتیب، می‌توان با داشتن

اطلاعات لازم بنا را در مقابل نیروهای واردۀ مقاوم نمود؛ به طور مثال، در مناطق زلزه‌خیز، بلوك‌چینی مسلح متناسب با شرایط محل می‌تواند مقاومت مناسبی را تأمین نماید.




شکل ۲. استفاده از آجر در زیر دیوار، برای راحتی تخلیه اضافات مسلح

#### ۱-۴-۱-۳. روش‌های مسلح کردن


بسته به شکل فیزیکی بلوك بتی، روش‌های مختلفی برای مسلح کردن بلوك‌چینی طرح و اجرا می‌شود. در زیر به سه روش از آنها اشاره می‌گردد:

الف) در صورتی که بلوك‌چینی با بلوك‌های بتی توبر مطابق شکل ۳ اجرا شده باشد، برای مسلح کردن آن میلگردهای اصلی در بندهای قائم و میلگردهای فرعی به صورت افقی داخل ملات قرار خواهد گرفت.




شکل ۳

ب) اگر بلوک چینی با بلوکهای تو خالی مطابق شکل ۴ انجام شده باشد، برای مسلح کردن آن، میلگرد های قائم در داخل فضاهای خالی بلوک و میلگرد های فرعی به صورت افقی در ملات بین بلوکها قرار می گیرند.



شکل ۴

ج) اگر دیوار به صورت دو جداره از بلوک بتنی مطابق شکل ۵ چیده شده باشد، از فضای بین دو جدار برای مسلح کردن استفاده خواهد شد، به نحوی که میلگرد های قائم در داخل فضای خالی به صورت قائم و میلگرد های فرعی روی بلوکها و در ملات بین دو بلوک قرار خواهند گرفت.



شکل ۵

## ۲-۴-۱-۳ . مراحل اجرا

## الف) بلوک چینی


بلوکهای توخالی مورد مصرف در این نوع بلوک چینی باید دارای حداقل فضای خالی (در مقطع افقی)  $50 \times 75$  میلیمتر باشد، و اگر بتن ریزی پس از اتمام بلوک چینی هر طبقه انجام می شود، باید سطح مقطع افقی فضاهای خالی بلوک حداقل به  $75 \times 75$  میلیمتر افزایش پیدا کند.

فضاهای خالی بلوکها در هنگام چیدن باید کاملاً بروی هم و در یکامتداد باشند و ملات گذاری به صورت نواری روی جداره جانبی با دقت انجام گیرد. هنگام عملیات بنایی باید از ریزش ملات و اضافات مصالح بنایی به داخل فضای خالی بلوکها کاملاً جلوگیری شود. نوع ملات و جزئیات کار مشابه بلوک چینی توبر بخش (۲-۱-۳) خواهد بود.

## ب) میلگرد گذاری

برای مسلح کردن بلوک چینی، از میلگردهای به قطر حداقل ۱۲ میلیمتر به طور قائم در داخل بلوکها و از میلگردهای حداکثر به قطر ۶ میلیمتر (به صورت افقی) در بین ملات بلوکها استفاده می شود. میلگردهای افقی باید حداقل ۲۵ میلیمتر از سطوح خارجی دیوار فاصله داشته باشند و اگر دیوار به صورت پشتوارهای (حايل) در نظر گرفته شود، این فاصله (درست خاک) به ۵۰ میلیمتر افزایش پیدا خواهد کرد.

اگر میلگردهای افقی به اندازه بزرگتری نیاز داشته باشند، باید از بلوکهای مخصوص که سطح فوقانی آنها مشابه شکل ۶ شیار دار است، استفاده شود..




شکل ۶

میلگردگذاری بر حسب شرایط و امکانات در شروع بلوك‌چینی و یا پس از اتمام هر طبقه انجام می‌شود. برای کارهای دقیق و در شرایطی که محل استقرار میلگرد اهمیت دارد، مانند دیوارهایی که در مقابل نیروهای خمشی مقاومت خواهند کرد (مثل دیوارهای حائل)، باید میلگردگذاری از شروع کار انجام شود و میلگردها تا اتمام هر ردیف بلوك‌چینی در محل موردنظر با دقت ثابت نگاه داشته شوند. در مواردی که بارگذاری محوری است و محل استقرار میلگردها دقت چندانی ندارد، می‌توان میلگردها را بعداً "داخل بلوكها" کار گذاشت.

#### ج) بتن ریزی

حداقل فضای مورد نیاز در داخل بلوكهای بتنی برای مسلح کردن بلوك‌چینی در مقطع افقی  $75 \times 75$  میلیمتر باشد. بتن ریزی در این روش نیز مشابه بلوك‌چینی توپر (۱-۳-۱) به دو صورت همزمان یا مرحله‌ای در ارتفاع کم یا طبقه به طبقه انجام خواهد شد. در مواقعي که فضاهای خالي کوچکتر از اندازه فوق باشد، توصیه می‌شود ردیف به ردیف باملا مصرفی، پر شوند، مشروط بر این که مقاومت مورد نظر تأمین شده باشد.



شکل ۷. یک نمونه دیوار با بلوك بتنی مسلح

## ۲-۳. کاربردهای خاص دیوارهای بلوک بتُنی


### ۳-۱. دیوارهای حايل

دیوارهای حايل در بیشتر پروژه‌های مربوط به راه‌وساختمان مانند انبارها و مخازن، استخرها، جاده‌سازیها و در بسیاری موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. دیوارهای حايل از بلوک بتُنی، بسته به موقعیت و شرایط باربری ممکن است به صورت مسلح و غیرمسلح طراحی و اجرا شوند.

### ۳-۱-۱. دیوارهای حايل غیرمسلح

توصیه می‌شود که دیوارهای حايل غیرمسلح در شرایطی مورد استفاده قرار گیرند که ممکن باشد در غیراین صورت، لازم است با برآورد میزان نیروهای خمشی از راههای مختلف تعريف شوند، مانند در نظر گرفتن حجز یا ستون که ضخامتی حداقل دو برابر ضخامت دیوار در فواصل  $1/8$  متری داشته باشد.


در این شیوه دیوارچینی، عایقکاری به شکل افقی در زیر دیوار به کلی منعو است و در شرایط ضروری باید از روش زهکشی آبهای سطحی و زیرزمینی میزان رطوبت را تقلیل داد.



شکل ۸. جزئیات یک نمونه دیوار حايل از بلوک بتُنی که به صورت غیرمسلح اجرا شده است.

### ۳-۱-۲. دیوارهای حايل مسلح

این نوع دیوارها مشابه دیوارهای مسلح که قبلًا "شرح داده شد، ساخته می‌شوند. جزئیات اجرایی، میزان میلگردگذاری و مشخصات سازه‌ای مطابق شرایط و مقدار نیروهای وارد، بر حسب ضوابط و مقررات محاسبه و برآورد خواهد شد. شکل ۹ جزئیات یک دیوار حايل مسلح را نشان می‌دهد که توسط شهرداری لندن به عنوان دیوار ساحلی رودخانه طراحی شده است.



شکل ۹. عایقکاری و زهکشی دیوارهای حایل در زمینهای بسیار مرطوب

در دیوارهای حایل مسلح، در نظر گرفتن درزهای کنترل در هر عالی ۹ متر ضروری است و باید توجه داشت که پشت دیوار حداقل ۱۰ روز پس از اتمام دیوارچینی پر شود.

### ۳-۲-۲. دیوارهای حصار

بلوک چینی به صورت دیوار حصار بسیار رایج است. از نظر سازه‌ای نیز این نوع دیوار بسیار ساده است زیرا باری بجز وزن خودندارد و ایستایی آن عمدتاً به میزان ارتفاع و طول دیوار بستگی دارد که لازم است در مقابل فشار باد مقاومت کافی داشته باشد. نکات زیر، هر کدام به نحوی، در تأمین مقاومت دیوار موثر است:


- استفاده از بستهای در درزها و اتصالات؛
- استفاده از کلافیندی و در صورت نیاز ستونها و جرزها؛
- رعایت محدودیتهای مربوط به ضریب لاغری (نسبت ضخامت دیوار به طول و ارتفاع)؛
- استفاده از اسکلت بتنی در جا وغیره؛
- مهار کردن دیوار به سایر اجزای ساختمان و یا احداث دیوار پشت بند؛ و بالاخره
- مسلح کردن دیوار.

### ۳-۳. نازک کاری و نعاسازی

توصیه می‌شود در ابتدای کار یک دیوار نمونه (حدود چهار ردیف بلوک چینی در طول ۱/۲ متر) با جزئیات کامل شامل نحوه بلوک چینی، نوع بلوک، بندکشی، اسدود کاری و رنگ‌آمیزی اجرا شده، و در کارگاه به صورت الگونگهداری شود. این دیوار نمونه در طول عملیات ساختمانی بهتر از هرنوشته یا تصویری مشخصات فنی مورد نظر را به پیمانکاری نشان می‌دهد.

### ۳-۲-۱. نصب تجهیزات

در تعیین ضخامت دیوار، علاوه بر محاسبات سازه باید به تأسیسات و تجهیزاتی که بر روی آن نصب شده، یا در داخل آن قرار می‌گیرد، توجه داشت؛ انجام شدن پیش‌بینیهای لازم و توجه نکردن به آن حد کفايت، سبب بروز مشلاقت در انتهای کار خواهد شد.




شکل ۱۰. جزئیات دیوار نمونه ساحلی

برای جاسازی تجهیزات روی دیوار توصیه می‌شود که بلوکها قبل از کار گذاشته شدن، مطابق نقشه‌های اجرایی بریده و اندازه بشوند تا ضمن اجرای دقیق و سریع آسیبی به ایستایی دیوار وارد نشود؛ به طور کلی، باید از ضربه زدن و کندن دیوار پس از اتمام عملیات بلوک چینی پرهیز شود. در صورت نیاز به نصب وسایل و یا ایجاد شیار روی بلوکهای بتني، لازم است از مته‌های برقی یا اره‌های مصالح بری دستی استفاده شود، مگردر مورد بلوکهای بتني سبک که کوبیدن میخ برآنها امکان‌پذیر است. شیارهای قائم روی دیوارهای بلوک بتني را می‌توان حداقلتر تا عمق  $\frac{1}{2}$  ضخامت دیوار برای جاسازی لوله یا کابل تأسیساتی خالی کرد؛ در صورتی که عمق شیارهای افقی نباید از  $\frac{1}{2}$  ضخامت دیوار تجاوز کند. در صورتی که لازم باشد سیستم تأسیساتی در داخل دیوار کار گذاشته شود، بهتر است از بلوکهای توخالی در مسیرهای عمودی و از بلوکهای "L" شکل در مسیرهای افقی استفاده شود تا لوله‌کشی و یا کابل‌گذاری در داخل آنها به راحتی انجام گیرد. برای نصب کلیدها و سایروسایل توکار بهتر است محل مورد نظر در گوش و یا کار بلوک قرار گیرد که ضمن برش، ایستایی بلوک تعییف نشود (شکل ۱۱).



### ۳-۳-۲. تقویت بندها و بندگشی

هوابندی و زیباسی دیوارهای بلوک بتني بالجرای دقیق بندها تا حدود زیادی تأمین می‌شود و به همین دلیل، لازم است پس از اجرای بخشی از دیوار تا حدی که ملات در بندهای سفت شده باشد، ملات را به صورت مرحله‌ای با ایزار مخصوص این کار کاملاً "در بندها به سمت داخل دیوار راند (شکل ۱۲)، و در صورت نیاز (به خصوص در بندهای قائم) ملات بیشتری به آن اضافه نمود تا تراکم لازم کاملاً" به دست آید. تقویت بندها به این نحو سبب خواهد شد که اولاً "ملات به علت انقباض ناشی از خشک شدن از بلوک جدا نشود، ثانیاً" میزان هوابندی و صدابندی دیوار به نحو موئتری بالا برسد و بالاخره نمای بلوک چینی دارای بندهای منظم و مرتبی باشد.




شکل ۱۱. طرز قرارگرفتن کلیدهای برقی  
روکار و توکار در روی بلوکها

بدها، بسته به اینکه دیوار به چه شکلی نمای سازی خواهد شد، آماده می‌شوند. برای انودکاری (به حصر) اگر بلوكهای دارای نمای صاف و ضعیف از نظر جسبندگی باشند)، لازم است قفل و بست ایجاد شود، در این صورت، بدها تا عمق ۱۲ میلیمتر از سطح خارجی بلوك تمیز و پاک می‌شوند تا اتصال کافی برای نگهداری انودکاری تأمین گردد. برای بندکشی نمای دیوار لازم است بندها تا ۱۵ میلیمتر تمیز و پاک شده، و سپس ملات بندکشی "با ابزار کاملاً" در داخل بندهای افقی و قائم با فشار رانده شود (شکل ۱۲) تا وقتی که ملات بندکشی هنوز خمیری است، باید با ابزار شکل مورد قبول را به صورت کمی مقعر روی بند ایجاد نمود. (شکل ۱۳).



شکل ۱۲. ابزار زدن بندها، (اول بندهای افقی و سپس بندهای قائم)



شکل ۱۳. شکلهای مورد قبول برای بندکشی

باید توجه داشت که تمام سطوح نما، اعم از قسمتهای مرئی و یا قسمتهایی که در زیرخاک قرار می‌گیرد، باید انود شده، و بندها نیز تقویت شوند.

– ضخامت بندها هرقدر ظرف و یکسان اجرا شود، استقامت دیوار به همان نسبت بیشتر خواهد شد. توصیه می‌شود که ضخامت بندها حدود ۱۵ میلیمتر در نظر گرفته شود که با شرایط اجرا نسبتاً مناسب است.

– به طور کلی، توصیه می‌شود که در بلوكچینی، بندهای قائم با بندهای افقی مشخصات یکسانی داشتمباشند.

– عیار ملات بندکشی باید مشابه عیار ملاتی باشد که درینایی بلوكها به کار رفته است، با ماسه نرمتر، مانند ماسه بادی که شکل‌گیری بهتری را امکان‌پذیر می‌کند.

– به طور کلی، توصیه می‌شود که بندها در اول کار همراه با سفتکاری، به نحوی که شرح آن رفت، تقویت شوند؛ از خالی کردن بند بعد از اتمام عملیات بلوكچینی باید پرهیز شود.

### ۳-۳-۳. انودکاری

#### ۳-۳-۳-۱. آمارسازی زیرکار

برای انودکاری باید قبل از هرچیز اقداماتی به شرح زیر در مورد زیر کار انجام گیرد:

– نظافت کامل نما با استفاده از برسهای سیمی، به نحوی که داخل کلیه بندها و ترکها پاک شده، و تکه‌های لق و شکسته ملات جدا شود.

– در صورتی که تمای بلوكها به علت سختی زیاد و صافی مانع چسبندگی انود بآش، باید بندها را حداقل تا ۱۲ میلیمتر کند و خالی کرد.

– انودکاری باید پس از خشک شدن کامل ملات بین بلوكها، انجام شود.

– درزهای کنترل و انساط در هنگام انودکاری باید به نحو مناسبی حفاظت شوند و با پیش‌بینی جزئیات لازم، قشر انود در درزهای خاتمه پیدا کند.

– درجاهايی که زیر کار از دو یا چند نوع مصالح مختلف مانند بلوك بتني، بتن در جا، ورقه‌های عایق و غیره ترکیب شده باشد، باید در محل فصل مشترک آنها با استفاده از تور سیمی یا ایجاد درز سطحی (یا کنترل) از بروز ترک جلوگیری شود.

– کلیه اجزای فلزی زیر انود (مانند بستها، شاخکها، نبیشیها و مهارها) باید قبل از رنگ‌ضدزنگ به طور کامل رنگ‌آمیزی شود.

### ۳-۳-۲. اجرای انود

بسته به شرایط جوی و خصوصیات بنا، نوع ملات انودکاری تغییر خواهد کرد. به طور کلی، ملات انودکاری باید سه خصوصیت زیر را دارا باشد:

– پایا باشد.

– در مقابل رطوبت مقاوم باشد

– ظاهر یکنواخت و مناسب داشته باشد.

الف) برای تأمین پایایی باید موارد زیر رعایت شود:

– شحمه تکب و دانه‌نده، مخلوط ملات انودکاری، باد طرد، باد که میزان انقباض، انساط و مقاومت فشاری

آن بازیرکار همساز و هماهنگ باشد. در همه حالات، مقاومت ملات اندودکاری نباید از مقاومت مخلوط بتن زیرسازی بیشتر باشد.

- درزهای کنترل و انبساط باید مطابق جزئیات پیش بینی شده در اندودکاری حفظ شود.

- اندودکاری باید حداقل در دو قشر آستر و رویه (حداقل ۲۵ میلیمتر) مطابق مشخصات فنی<sup>۱</sup> تعیین شده اجرا گردد.


- شرایط اجرا دقیق مطابق مشخصات فنی<sup>۲</sup> رعایت شود.

ب) برای مقاومت در مقابل رطوبت، باید در مرحله اول، طراحی و اجرای مناسب جزئیات ساختمانی برای حفاظت نما از ریزش آب باران مدنظر باشد. و در مرحله دوم، نوع دامنه‌بندی و نحوه ترکیب مخلوط ملات برای تأمین مقاومت لازم بررسی و هماهنگ شود.<sup>۳</sup>

ج) اجرای اندودکاری<sup>۴</sup> و دقت در جزئیات اجرایی آن در نماهای ساختمان، بسته به نوع اندود (شمیر گیری و رعایت رواداریها)، سبب به وجود آمدن نمای مناسب با ظاهری یکواخت خواهد شد.

#### ۳-۴. نقاشی دیوارهای بلوك بتونی

در صورتی که بلوك چینی بسیار دقیق و مناسب اجرا شده باشد، رنگ آمیزی روی نمای دیوار، ضمن ایجاد تنوع و زیبایی در نماسازی، از نظر هوابندی و صدابندی نیز بی تأثیر نخواهد بود. توصیه می شود که برای رنگ آمیزی دیوارهای بلوك بتونی، نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:



شکل ۱۴. اندودکاری سیمانی روی دیوار بلوك بتونی

۱. برای مشخصات فنی عمومی اندودکاری، نگاه کنید به: نشریه شماره ۵۵ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی.

۲. همان

۳. همان

۴. همان

- نوع رنگ بهتر است از نوع رنگهای استخاب شود که منای سیمان پر نلند دارند، تا با هماهنگی مصالح بزرگار بتواند پایایی بیشتری را تأمین کند.
- برای رنگ آمیزی بهتر است از قلم مو استفاده شود تا با نفوذ بیشتر، صحن تأمین پایایی، از نظر هوابندی و صدابندی نیز کارایی بیشتری داشته باشد.
- سطحی که قرار است رنگ آمیزی شود باید قبل از "با برس سیمی کاملاً" تمیز شود، به نحوی که هرگونه آلودگی مانند شوره، تکه‌های اضافی ملات و قسمتهای خرد شده که داخل ترکها ریخته است، پاک شود. برای نظافت نباید از آب استفاده شود، زیرا ممکن است پس از خشک شدن دوباره، نمای کار شوره بزند.
- پس از نظافت، محل ترکهای خالی شده و تمام زدگیها باید با ملات نرم سیمان (که نوع و ترکیب آن مشابه ملات اندودکاری است)، مرمت شود؛ محلهای ترمیم شده باید قبل از رنگ آمیزی خشک شده باشند.
- قبل از رنگ آمیزی، بهتر است نمای کار با پیستوله آبی کمی مرطوب شود، بدون اینکه میزان رطوبت به خیس شدن دیوار بینجامد.
- در صورتی که رنگ آمیزی در یک قشر انجام می‌گیرد، لازم است قبل از "یک بار روی بندها رنگ زده شود و پس از گذشت ۱۲ ساعت، با مرطوب کردن مجدد نما، قشر اصلی رنگ با قلم مو روی دیوار زده شود.
- شرایط کار از نظر نگهداری، حفاظت و نوع آب و هوا مشابه اندودکاری با سیمان است، یعنی در سرما و گرمای بیش از اندازه و باد شدید باید از نقاشی دیوار برهیز شود.
- پس از اتمام رنگ آمیزی، لازم است سطوح رنگ شده تا ۴۸ ساعت با پیستوله آبی مرطوب نگاه داشته شود.

## منابع

۱. ایران. سازمان برنامه و بودجه. دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. جزئیات معکاری ساختمانهای آجری (نشریه شماره ۹۲). تهران: ۱۳۶۳.
۲. ایران. سازمان برنامه و بودجه. دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. مشخصات فنی عمومی گارهای ساختمانی (نشریه شماره ۵۵). تهران: ۱۳۵۴.
۳. ایران. سازمان برنامه و بودجه. دفتر تحقیقات و معیارهای فنی. مشخصات فنی عمومی راه (نشریه شماره ۱۰۱). تهران: ۱۳۶۴.
۴. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. ملات بنایی. ترجمه حسن تابش. تهران: ۱۳۵۸.
۵. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. بلوکهای سیمانی (شماره استاندارد ایران ۷۰). چاپ چهارم. تهران: ۱۳۵۷.
۶. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. ملاتهای بنایی (شماره استاندارد ایران ۷۰۶) چاپ سوم. تهران: ۱۳۶۱.
7. Curtin, W.G.; and others. Structural Masonry Detailing. Geanada Publishing, 1984.
8. Gage, Michael; and Tomkirbride. Design in Block Work third edition. The Architectural Press, 1980.
9. Huff, Darrell. How to Work with Concrete and Masonry. Barnes and Noblebook, 1973.
10. Portland Cement Association. Concrete Masonry Handbook. 1951.